



LensCoat® Canon 300 f4 IS ANLEITUNG

Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung

Schieben und strecken Sie die Objektivabdeckung vorsichtig über die ausziehbare Gegenlichtblende und auf das Objektivgehäuse. Die Gegenlichtblendenabdeckung ist so konzipiert, dass sie über das Gehäuse gleitet, wenn die Blende ausgezogen ist. Sie sollte auch leicht zurückgleiten können. Wenn die Abdeckung beim Einfahren der Blende zu klemmen oder sich zu verbiegen scheint, drehen Sie die Blende beim Einfahren einfach leicht.

Entfernen Sie den Stativfuß/den drehbaren Objektivring. Dadurch lässt sich Teil 2 leichter installieren.

Stück 2

Nachdem Sie den Stativfuß/Drehring entfernt haben, schieben Sie Teil 2 nach unten, bis es knapp über dem Fokusring liegt, und richten Sie dabei die Entfernungsskala und die IS-Bedienelemente aus.

Drehbarer Objektivring und AF-Steuerung

Das LensCoat® Canon 300 f4 IS Objektivabdeckungsset enthält zwei 10 1/2 Zoll lange Neoprenstreifen mit Klebeband auf der Rückseite. Schneiden Sie die gewünschte Länge für die Teile des Objektivkragens und des AF-/Entfernungsbereichs aus, die Sie abdecken möchten.

Schneiden Sie zuerst das längste Stück ab. Nachdem Sie alles zugeschnitten haben, entfernen Sie die Klebebandrückseite, indem Sie vorsichtig eine kleine Ecke zurückfalten und auf den Objektivkragen auftragen.

LensCoat.com®
80 Throckmorton Straße
Freehold, NJ 07728