



LensCoat® Nikon 500 mm AF-I ANLEITUNG

Teil 1 – Abdeckung der

Gegenlichtblende Entfernen Sie die Abdeckung der Gegenlichtblende vom Objektiv. Teil 1 hat an einem Ende der Abdeckung ein ¼-Zoll-Loch, in das der Feststellknopf der Gegenlichtblende passt. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz, ohne das Loch des Feststellknopfs zu stark zu belasten.

Stück 2

Schieben Sie Teil 2 nach unten unter den Fokusring, am Ende des Objektivs.

Stück 3

Schieben Sie Teil 3 mit der spitz zulaufenden Seite zur Kamera zum Fokusring. Sie können Teil 3 vorsichtig um den Fuß schlingen oder sehr vorsichtig über die Vorderseite des Objektivs ziehen, wobei Sie darauf achten müssen, nicht zu viel Druck auf die Naht auszuüben.

Teil 4 - Entfernungsskalenfenster

Schieben Sie Teil 4 nach unten, bis der Fokusring mit dem Entfernungsskalenfenster übereinstimmt. Sie können Teil 4 vorsichtig um den Fuß schlingen oder sehr vorsichtig Teil 4 über die Vorderseite der Linse ziehen und dabei darauf achten, nicht zu viel Druck auf die Naht auszuüben.

Stück 5

Schieben Sie Teil 6 nach unten bis vor den Fokusring und richten Sie dabei das Loch für den AF/M-Fokuseinstellknopf aus. Sie können Teil 5 vorsichtig um den Fuß schlingen oder Teil 5 sehr vorsichtig über die Vorderseite des Objektivs ziehen und dabei darauf achten, nicht zu viel Druck auf die Naht auszuüben.

Stück 6

Schieben Sie Teil 6 nach unten bis kurz hinter den drehbaren Kragen/Objektivfuß. Sie können Teil 6 vorsichtig um den Fuß schlingen oder sehr vorsichtig Teil 6 über die Vorderseite des Objektivs ziehen und dabei darauf achten, nicht zu viel Druck auf die Naht auszuüben.

Stück 7

Schieben Sie Teil 7 vorsichtig nach unten, sodass das Fenster des Abstandsgrenzschafters und das Loch für den Filterknopf aufeinander ausgerichtet sind.

Teil 8

über den Blendenring **schieben** .

Drehbarer Objektivring

Das LensCoat® Nikon 500 AF-I Objektivabdeckungsset enthält einen Neoprenstreifen mit Klebeband auf der Rückseite für den Objektivkragen. Schneiden Sie die gewünschte Länge für die Teile des Objektivkragens aus, die Sie abdecken möchten. Schneiden Sie zuerst das längste Stück ab. Entfernen Sie nach dem Schneiden die Klebebandrückseite, indem Sie vorsichtig eine kleine Ecke zurückfalten und auf den Objektivkragen auftragen.