



LensCoat® Nikon Z 70-200 f/2.8 VR S ANLEITUNG

Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung

Entfernen Sie die Gegenlichtblende vom Objektiv. Schieben und strecken Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz, indem Sie die gezackten Abschnitte ausrichten.

Entfernen Sie den Objektivfuß, um die Abschnitte leichter platzieren zu können.

Stück 2

Entfernen Sie die Gegenlichtblende, strecken und schieben Sie Teil 2 vom Glas nach unten, bis knapp über den Zoomring. Dieses Teil kann auch angebracht werden, indem man es um den Objektivfuß schlingt und am Objektiv herunterschiebt.

Stück 3

Schieben Sie Teil 3 über den Zoomring des Objektivs.

Stück 4

Schieben Sie Teil 4 über das Objektiv zwischen Zoom- und Fokusringe.

Stück 5

Schieben Sie Teil 5 über den Fokusring der Linse.

Stück 6

Schieben Sie Teil 6 über die Linse und richten Sie das Fenster für die Anzeige aus.

Stück 7

Schieben Sie Teil 7 über die Linse zum Drehring und richten Sie dabei das Loch für den Spannungsknopf und das Gummiband auf beiden Seiten der Linsenfußbasis aus.

Stück 8

Schieben Sie Teil 8 über den Steuerring.

Stück 9

Schieben Sie Teil 9 über den letzten Abschnitt und richten Sie das Fenster über den AF/M- und Begrenzungsschaltern aus.

LensCoat.com®
80 Throckmorton Straße
Freehold, NJ 07728