



## **LensCoat® Sigma 500mm DG OS HMS Sport ANLEITUNG**

### **Teil 1 – Abdeckung der**

**Gegenlichtblende** Entfernen Sie die Abdeckung der Gegenlichtblende vom Objektiv. Teil 1 hat an einem Ende der Abdeckung ein ¼-Zoll-Loch, in das der Feststellknopf der Gegenlichtblende passt. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz, ohne das Loch des Feststellknopfs zu stark zu belasten.

Entfernen Sie den Stativfuß vom drehbaren Objektivring. Dies ermöglicht die einfachere Installation der Teile 2–5.

### **Stück 2**

Nach dem Abnehmen des Stativfußes schieben Sie Teil 2 unter den Fokusring, mit der konischen Seite nach unten Kamera.

### **Stück 3**

Teil 3 mit der konischen Seite zur Kamera hin nach unten zum Fokusring schieben.

### **Teil 4 - AF/OS-Bedienelemente und Entfernungsskalafenster**

Schieben Sie Teil 4 auf, indem Sie **die AF/OS-Bedienelemente und die Entfernungsskalafenster sorgfältig ausrichten und an die richtige Stelle schieben. Achten Sie dabei darauf, dass die Kunststofffenster nicht am drehbaren Kragenknopf oder an der Riemenbefestigung hängen bleiben. Zum endgültigen Platzieren ziehen Sie das Entfernungsskalafenster leicht vom Objektiv weg und passen es nach links oder rechts an.**

**\*\*Sie sollten die Bedienelemente mit dem Finger durch das Kunststofffenster schieben können. Manche Leute stanzen gerne kleine Löcher in den Kunststoff, um den Zugang zu erleichtern. Wenn Sie sich dafür entscheiden, seien Sie vorsichtig, da das Fenster leicht zerstört werden kann.**

### **Stück 5**

Schieben Sie Teil 5 auf, indem Sie das Fokus-Abruffenster und das Loch für den Filterknopf ausrichten. Schieben und strecken Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz, ohne das Loch für den Filterknopf zu stark zu belasten.

### **Drehbarer Objektivring**

Das LensCoat® Sigma 500mm Objektivabdeckungsset enthält einen Neoprenstreifen mit Klebeband auf der Rückseite. Schneiden Sie die gewünschte Länge für die Teile des Objektivkragens aus, die Sie abdecken möchten. Schneiden Sie zuerst das längste Stück ab. Entfernen Sie nach dem Schneiden die Klebebandrückseite, indem Sie vorsichtig eine kleine Ecke zurückfalten und auf den Objektivkragen auftragen.

LensCoat.com®  
80 Throckmorton Straße  
Freehold, NJ 07728