



## **LensCoat® Nikon Z 600 f6.3 VR ANLEITUNG**

### ***Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung***

Entfernen Sie die Gegenlichtblendenabdeckung vom Objektiv. Teil 1 hat an einem Ende der Abdeckung ein Loch für den Feststellknopf der Gegenlichtblende. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz, ohne das Loch für den Feststellknopf zu stark zu belasten.

Entfernen Sie den Stativfuß vom drehbaren Objektivring. Dadurch können die Teile 2 bis 7 leichter montiert werden.

### ***Stück 2***

Schieben Sie nach dem Abnehmen des Stativfußes Stück 2 am Objektiv entlang bis zur Vorderseite des Objektivs, die konische Seite zeigt zur Kamera.

### ***Teil 3 – Kontrollring***

Schieben Sie Teil 3 über die Linse zum Kontrollring

### ***Stück 4***

Schieben Sie Teil 4 nach unten zwischen den Steuerring und den Fokusring

### ***Teil 5 – Fokusring***

Schieben Sie Teil 5 auf den Fokusring

### ***Stück 6***

Schieben Sie Teil 6 nach unten zwischen Fokusring und Objektivkragen

### ***Teil 7 – Linsenkragen***

Schieben Sie Teil 7 vorsichtig über den Objektivkragen, wobei Sie den Fuß durch die Öffnung und den Knopf durch das Loch stecken.

### ***Stück 8***

Schieben Sie Teil 8 auf, indem **Sie die Fenster für den VR-/Fokusbegrenzer sorgfältig ausrichten.**

**\*\*Sie sollten die Bedienelemente mit Ihrem Finger durch das Kunststofffenster schieben können. Manche Leute stanzen gerne kleine Löcher in den Kunststoff, um leichteren Zugang zu ermöglichen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, seien Sie vorsichtig, da das Fenster leicht zerstört werden kann.**