



## **LensCoat® Canon 800 RF f/11 IS STM ANLEITUNG**

### ***Teil 1 – Gegenlichtblendenabdeckung***

Entfernen Sie die Gegenlichtblendenabdeckung vom Objektiv. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz.

### ***Teil 2 :***

Strecken Sie Teil 2 und schieben Sie es an der Linse entlang bis direkt hinter den Steuerung.

### ***Teil 3***

Schieben Sie Teil 3 über die Linse zum Steuerring.

### ***Teil 4***

Schieben Sie Teil 4 nach unten zum Fokusring der Linse.

### ***Teil 5***

Schieben Sie Teil 5, um das Fenster über die Schalter AF/MF/IS und Fokusbegrenzung auszurichten. **Ziehen Sie das Fenster zur endgültigen Platzierung leicht von der Linse weg und richten Sie es nach links oder rechts aus.**

### ***Teil 6***

Schieben Sie Teil 6 nach unten über den Verriegelungs-/Entriegelungsring des Laufs.

### ***Teil 7***

Schieben Sie Teil 7 über das letzte Segment der Linse.

### ***Eingefahrener Objektivtubus***

Das LensCoat®Canon 800RF-Objektivabdeckungsset enthält ein optionales Teil, das mit dem Klettverschluss am Objektiv befestigt werden kann, wenn der Objektivtubus vollständig ausgefahren ist.

LensCoat.com®

80 Throckmorton Street Freehold, NJ

07728