



## **LensCoat® Fuji XF 200 f/2 R LM OIS WR mit 1,4x TC ANLEITUNG**

### ***Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung***

Entfernen Sie die Gegenlichtblende vom Objektiv. Teil 1 hat an einem Ende der Abdeckung eine Kerbe, in die der Feststellknopf der Gegenlichtblende passt. Schieben und strecken Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz, ohne die Kerbe zu stark zu belasten. \*Es gibt keinen Ausschnitt für den Polarisationsfilter. Wenn Sie einen Abschnitt ausschneiden möchten, Wir empfehlen, die Ecken abzurunden, um Risse zu vermeiden.

Entfernen Sie den Stativfuß vom drehbaren Objektivring. Dadurch können die Teile 2-6 einfach installiert werden. Sie können die Teile 2-6 auch anbringen, indem Sie die Teile um den Objektivfuß und über die Oberseite des Objektivs schlingen, wo es an der Kamera befestigt wird. Denken Sie beim Schlingen der Teile um den Objektivfuß daran, sie umzudrehen, damit sie nach dem Umdrehen über das Objektiv die richtige Ausrichtung haben.

### ***Stück 2***

Dehnen und schieben Sie Teil 2 am Objektiv entlang bis direkt hinter den Fokusring.

### ***Stück 3***

Schieben Sie Teil 3 entlang der Linse zum Fokusring.

### ***Stück 4***

Schieben Sie Teil 4 vorsichtig auf die Linse, direkt vor den Fokusring und nach den Blendenring.

### ***Stück 5***

Schieben Sie Teil 5 nach unten zum Blendenring.

### ***Stück 6***

Schieben Sie Teil 6 vorsichtig nach unten auf die Linse und richten Sie dabei das Fenster für die AF/OS-Steuerung aus. **Ziehen Sie das Fenster für die endgültige Platzierung etwas von der Linse weg und richten Sie es nach links oder rechts aus.**

### ***Stück 7***

Schieben Sie das Gummiband um den Drehring und richten Sie es dabei auf das Loch für die Spannung und den Ausschnitt für das Linsenband aus.

### ***Stück 8***

Schieben Sie Teil 8 auf, indem Sie die Ausrichtungskerbe an der Ausrichtungsmarkierung auf der Linse ausrichten.

### ***Stück 9 1,4x TC***

Platzieren Sie die Aussparung für den Telekonverter-Auslöser am Extender-Auslöser und schieben und strecken Sie die Abdeckung vorsichtig über den Telekonverter. **Achten Sie darauf, das Teil um das Loch herum nicht zu stark zu belasten.**