



## **LensCoat® Nikon 70-200VR ANLEITUNG**

### ***Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung***

Entfernen Sie die Gegenlichtblende vom Objektiv. Schieben und strecken Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz, indem Sie die gezackten Abschnitte ausrichten.

### ***Stück 2***

Nachdem Sie die Gegenlichtblende entfernt haben, ziehen Sie Teil 2 vom Glas herunter und schieben es bis knapp über den Fokusring, sodass das Fenster mit der Entfernungsskala ausgerichtet ist. Dieses Teil kann auch angebracht werden, indem man es um den Objektivfuß schlingt und das Objektiv herunterschiebt oder den Objektivfuß entfernt. **Zum endgültigen Platzieren ziehen Sie das Fenster etwas vom Objektiv weg und richten es nach links oder rechts aus.**

### ***Stück 3***

Fädeln Sie Teil 3 über den Objektivfuß, um die Rückseite des Objektivs herum und auf den Fokusring.

### ***Stück 4***

Führen Sie Teil 4 über den Objektivfuß um die Rückseite des Objektivs herum und direkt hinter den Zoomring und vor den Fokusring.

### ***Stück 5***

Fädeln Sie Teil 5 über den Objektivfuß, um die Rückseite des Objektivs herum und auf den Zoomring.

### ***Stück 6***

Führen Sie Teil 6 über den Objektivfuß und um die Rückseite des Objektivs und schieben Sie es vorsichtig am Objektiv entlang nach unten, wobei Sie den Fokusmodus und die Begrenzungsschalter ausrichten. **Ziehen Sie das Fenster zur endgültigen Platzierung leicht vom Objektiv weg und richten Sie es nach links oder rechts aus.**

**\*\*Sie sollten die Bedienelemente mit dem Finger durch das Kunststofffenster schieben können. Manche Leute stanzen gerne kleine Löcher in den Kunststoff, um den Zugang zu erleichtern. Wenn Sie sich dafür entscheiden, seien Sie vorsichtig, da das Fenster leicht zerstört werden kann.**

### ***Stück 7***

Schieben Sie Teil 5 auf, indem Sie das Loch an der Markierung für die Objektivfassung (weiße Linie) auf dem Objektiv ausrichten und dabei darauf achten, das Loch nicht zu stark zu ziehen/dehnen, um Risse zu vermeiden.

### ***Drehbarer Objektivring***

Das LensCoat® Nikon 70-200VR-Objektivabdeckungssset enthält einen Neoprenstreifen mit Klebeband auf der Rückseite für den drehbaren Objektivring. Schneiden Sie die gewünschte Länge für die Teile des Objektivrings aus, die Sie abdecken möchten. Schneiden Sie zuerst das längste Stück ab. Entfernen Sie nach dem Schneiden die Klebebandrückseite, indem Sie vorsichtig eine kleine Ecke zurückfalten und auf den Objektivring auftragen.