



## **LensCoat® Nikon AF-S 120-300 f/2.8E FL SR VR ANLEITUNG**

### ***Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung***

Entfernen Sie die Gegenlichtblendenabdeckung vom Objektiv. Teil 1 hat an einem Ende der Abdeckung ein Loch für den Feststellknopf der Gegenlichtblende. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz, ohne das Loch für den Feststellknopf zu stark zu belasten.

Entfernen Sie den Stativfuß vom drehbaren Objektivring. Dadurch können die Teile 2-7 einfach installiert werden. Sie können die Teile 2-7 auch anbringen, indem Sie die Teile um den Objektivfuß und über die Oberseite des Objektivs schlingen, wo es an der Kamera befestigt wird. Denken Sie beim Schlingen der Teile um den Objektivfuß daran, sie umzudrehen, damit sie nach dem Umdrehen über das Objektiv die richtige Ausrichtung haben.

### ***Stück 2***

Dehnen und schieben Sie Teil 2 am Objektiv entlang bis direkt hinter den Zoomring.

### ***Stück 3***

Schieben Sie Teil 3 am Objektiv entlang zum Zoomring.

### ***Stück 4***

Schieben Sie Teil 4 vorsichtig nach unten auf die Linse, direkt vor den Zoomring und nach den Fokusring.

### ***Stück 5***

Schieben Sie Teil 5 nach unten zum Fokusring.

### ***Stück 6***

Schieben Sie Teil 6 vorsichtig nach unten auf die Linse und richten Sie die Fenster für die AF/VR-Steuerung und die Entfernungsskala aus.  
**Zur endgültigen Platzierung ziehen Sie das Fenster etwas von der Linse weg und richten es nach links oder rechts aus.**

### ***Stück 7***

Schieben Sie das Gummiband um den Drehring und richten Sie es dabei auf das Loch für die Spannung und den Ausschnitt für das Linsenband aus.

### ***Stück 8***

Schieben Sie Teil 8 auf, indem Sie das Ausrichtungsloch an der Ausrichtungsmarkierung auf der Linse ausrichten.

LensCoat.com®  
80 Throckmorton Straße  
Freehold, NJ 07728