



## **LensCoat® Pentax 560mm BEDIENUNGSANLEITUNG**

### ***Teil 1 – Gegenlichtblenden-Abdeckung***

Schieben Sie die Objektivabdeckung vorsichtig über die Gegenlichtblende und ziehen Sie sie fest an ihren Platz.

### ***Teil 2:***

Entfernen Sie zum leichteren Platzieren den Fuß vom Drehring, strecken Sie das Teil und schieben Sie es bis knapp unter den Drehring für die Linse.

### ***Teil 3***

Schieben Sie Teil 3 vorsichtig zum Fokusring.

### ***Teil 4:***

Schieben Sie Teil 4 auf, indem Sie das Fenster für die Entfernungsskala und die Schlitz für den Linsenriemen ausrichten.

### ***Teil 5:***

Schieben Sie Teil 5 auf und richten Sie dabei das Loch für den Linsenfilter aus.

### ***Teil 6:***

Schieben Sie Teil 6 auf das letzte Segment der Linse.

### ***Drehbarer Objektivring Das***

LensCoat® Pentax 560 Objektivabdeckungsset enthält einen Neoprenstreifen mit Klebeband auf der Rückseite für den drehbaren Objektivring. Schneiden Sie die gewünschte Länge für die Teile des Objektivrings aus, die Sie abdecken möchten.

Schneiden Sie zuerst das längste Stück ab. Entfernen Sie nach dem Schneiden die Schutzfolie des Klebebands, indem Sie vorsichtig eine kleine Ecke zurückfalten und es auf den Linsenring auftragen.

### ***Klettverschlusssteil***

– Im Lieferumfang Ihres LensCoat-Kits ist ein optionales Teil für den Objektivtubus enthalten, wenn die Gegenlichtblende nach vorne geschoben wird. Durch den Klettverschluss lässt es sich leicht anlegen und ausziehen.

LensCoat.com®

80 Throckmorton Street Freehold, NJ

07728