



---

## **LensCoat® Canon 600 IS f4 ANLEITUNG**

### **Teil 1 – Abdeckung der**

**Gegenlichtblende** Entfernen Sie die Abdeckung der Gegenlichtblende vom Objektiv. Teil 1 hat an einem Ende der Abdeckung ein ¼-Zoll-Loch, in das der Feststellknopf der Gegenlichtblende passt. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz, ohne das Loch des Feststellknopfs zu stark zu belasten.

Entfernen Sie den Stativfuß vom drehbaren Objektivring. Dadurch können die Teile 2, 3 und 4 leichter montiert werden.

### **Stück 2**

Nach dem Abnehmen des Stativfußes Stück 2 mit der konischen Seite zur Kamera hin unter den Fokusrückruffring schieben.

### **Stück 3**

Schieben Sie Teil 3 über den Fokusring, wieder die konische Seite zur Kamera hin.

### **Teil 4 - IS- und Entfernungsskalenfenster**

Schieben Sie Teil 4 auf, indem Sie **die Fenster für IS und Entfernungsskala sorgfältig ausrichten, und schieben Sie es in Position. Achten Sie dabei darauf, dass die Kunststofffenster nicht am drehbaren Kragenknopf oder an der Riemenbefestigung hängen bleiben. Zum endgültigen Platzieren ziehen Sie das Fenster für die Entfernungsskala leicht von der Linse weg und passen es nach links oder rechts an.**

**\*\*Sie sollten die Bedienelemente mit dem Finger durch das Kunststofffenster schieben können. Manche Leute stanzen gerne kleine Löcher in den Kunststoff, um leichteren Zugang zu ermöglichen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, seien Sie vorsichtig, da das Fenster leicht zerstört werden kann.**

### **Stück 5**

Schieben Sie Teil 5 auf, indem Sie das 1/8-Loch an der Markierung für die Objektivfassung (roter Punkt) auf dem Objektiv ausrichten und dabei darauf achten, das Loch nicht zu stark zu ziehen/dehnen, um Risse zu vermeiden.

### **Drehbarer Objektivring**

Das LensCoat® 600 Objektivabdeckungsset enthält einen 14-Zoll-Streifen Neopren mit Klebeband auf der Rückseite. Schneiden Sie die gewünschte Länge für die Teile des Objektivkragens aus, die Sie abdecken möchten. Schneiden Sie zuerst das längste Stück ab. Entfernen Sie nach dem Schneiden die Klebebandrückseite, indem Sie vorsichtig eine kleine Ecke zurückfalten und auf den Objektivkragen auftragen.

LensCoat.com®  
80 Throckmorton Straße  
Freehold, NJ 07728