



LensCoat® Sigma 60-600 f/4.5-6.3 DG OS HSM Sports ANLEITUNG

Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung

Entfernen Sie die Gegenlichtblendenabdeckung vom Objektiv. Teil 1 hat an einem Ende der Abdeckung ein Loch, in das der Feststellknopf der Gegenlichtblende passt. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz, ohne das Loch zu stark zu belasten.

Entfernen Sie den Stativfuß vom drehbaren Objektivring. Dadurch können die Teile 2-7 einfach installiert werden. Sie können die Teile 2-7 auch anbringen, indem Sie die Teile um den Objektivfuß und über die Oberseite des Objektivs schlingen, wo es an der Kamera befestigt wird. Denken Sie beim Schlingen der Teile um den Objektivfuß daran, sie umzudrehen, damit sie nach dem Umdrehen über das Objektiv die richtige Ausrichtung haben.

Stück 2

Dehnen und schieben Sie Teil 2 am Objektiv entlang bis direkt hinter den Zoomring.

Stück 3

Schieben Sie Teil 3 am Objektiv entlang zum Zoomring.

Stück 4

Schieben Sie Teil 4 vorsichtig direkt hinter dem Fokusring auf die Linse. **Richten Sie das Fenster für die Zoomsperre aus.**

Stück 5

Schieben Sie Teil 5 nach unten zum Fokusring.

Stück 6

Schieben Sie Teil 6 vorsichtig nach unten auf das Objektiv und richten Sie dabei das Entfernungsfenster und die AF-Bedienelemente aus. **Ziehen Sie das Fenster für die endgültige Platzierung etwas vom Objektiv weg und richten Sie es nach links oder rechts aus.**

Stück 7

Schieben Sie das Gummiband um den Drehring und richten Sie es dabei auf das Loch für die Spannung und den Ausschnitt für das Linsenband aus.

Stück 8

Schieben Sie Teil 8 auf, indem Sie die Ausrichtungskerbe an der Ausrichtungsmarkierung auf der Linse ausrichten.

Zoom-Hülle

Das LensCoat-Kit für das Sigma 60-600 mm enthält eine optionale Hülle zum Abdecken des Objektivtubus, der beim Zoomen freiliegen würde. Ziehen Sie bei abgenommener Gegenlichtblende das Gummiband vorsichtig über die Vorderseite des Objektivs auf Teil 2 und 3. Beim Heranzoomen dehnt sich die Socke, und beim Herauszoomen bauscht sie sich leicht auf. Möglicherweise müssen Sie den Stoff herausziehen, wenn er zwischen Teil 2 und 3 gerät, um den Sperrschalter zu verwenden.

LensCoat.com®
80 Throckmorton Straße
Freehold, NJ 07728