



---

## **LensCoat® Nikon 600 AFI ANLEITUNG**

### ***Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung***

Entfernen Sie die Gegenlichtblendenabdeckungen vom Objektiv. Teil 1 hat an einem Ende der Abdeckung ein ¼-Zoll-Loch, in das der Feststellknopf der Gegenlichtblende passt. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz, ohne das Loch des Feststellknopfs zu stark zu belasten.

### ***Teil 2 - Gegenlichtblendenabdeckung 2***

Teil 2 weist an einem Ende der Abdeckung ein ¼-Zoll-Loch auf, in das der Feststellknopf der Gegenlichtblende passt. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz, ohne das Loch für den Verriegelungsknopf zu stark zu belasten.

### ***Stück 3***

Ziehen Sie bei abgenommener Gegenlichtblende Teil 3 vom Glas herunter und schieben Sie es bis knapp über den Drehring, die konische Seite zeigt zur Kamera.

### ***Teil 4***

Schieben Sie Teil 4 nach unten auf die Linse, direkt hinter den Fokusring und vor den Drehring.

### ***Stück 5***

Schieben Sie Teil 5 nach unten auf die Linse und richten Sie die Entfernungsskala direkt vor dem Fokusring aus.

### ***Stück 6***

Schieben Sie Teil 5 vorsichtig nach unten und richten Sie dabei die Begrenzungsschalter aus. Es gibt ein kleines Loch für den Filterknopf und einen Schlitz für den Riegel.

**\*\*Sie sollten die Bedienelemente mit dem Finger durch das Kunststofffenster schieben können. Manche Leute stanzen gerne kleine Löcher in den Kunststoff, um den Zugang zu erleichtern. Wenn Sie sich dafür entscheiden, seien Sie vorsichtig, da das Fenster leicht zerstört werden kann.**

### ***Drehbarer Objektivring***

Das LensCoat® Nikon 600 AFI-Objektivabdeckungsset enthält einen Neoprenstreifen mit Klebeband auf der Rückseite für den Objektivkragen. Schneiden Sie die gewünschte Länge für die Teile des Objektivkragens aus, die Sie abdecken möchten. Schneiden Sie zuerst das längste Stück ab. Entfernen Sie nach dem Schneiden die Klebebandrückseite, indem Sie vorsichtig eine kleine Ecke zurückfalten und auf den Objektivkragen auftragen.