



LensCoatTM 400 f/5.6 ANLEITUNG

Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung

Schieben und strecken Sie die Objektivabdeckung vorsichtig über die ausziehbare Gegenlichtblende.

Entfernen Sie den Stativfuß/den drehbaren Objektivring. Dadurch lässt sich Teil 2 leichter installieren.

Stück 2

Nach dem Abnehmen des Stativfußes bzw. Drehrings schieben Sie Teil 2 nach unten unter den AF-Schalter und die Entfernungsskala.

Stück 3

Schieben Sie Teil 3 auf, indem Sie das 1/8-Loch an der Objektivfassungsmarkierung (roter Punkt) auf dem Objektiv ausrichten. Achten Sie dabei darauf, das Ganze nicht zu stark zu ziehen/dehnen, um ein Verziehen zu verhindern.

Drehbarer Objektivring und AF-/Entfernungsskala

Das LensCoatTM 400f/5.6 Objektivabdeckungsset enthält zwei 10 $\frac{1}{2}$ Zoll lange Neoprenstreifen mit Klebeband auf der Rückseite. Schneiden Sie die gewünschte Länge für die Teile des Objektivkragens und des AF/Entfernungsskala-Abschnitts aus, die Sie abdecken möchten. Schneiden Sie zuerst das längste Stück ab. Nachdem Sie alles zugeschnitten haben, entfernen Sie die Klebebandrückseite, indem Sie vorsichtig eine kleine Ecke zurückfallen und auf den Objektivkragen auftragen.

LensCoat.comTM
200 Daniels Way, Ste 210
Freehold, NJ 07728