



## **LensCoat® Nikon 300mm f/4 PF ED VR ANLEITUNG**

### ***Teil 1 – Gegenlichtblendenabdeckung***

Entfernen Sie die Gegenlichtblendenabdeckung vom Objektiv. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz.

### ***Teil 2 :***

Strecken Sie Teil 2 und schieben Sie es am Objektiv entlang bis direkt hinter den Fokusring.

### ***Teil 3***

Schieben Sie Teil 3 am Objektiv nach unten, bis es genau an den Fokusring heranreicht.

### ***Teil 4***

Schieben Sie Teil 5 vorsichtig das Objektiv hinunter und richten Sie dabei die Distanzskala und das AF/VR-Kontrollfenster aus.

**Ziehen Sie das Fenster für die endgültige Platzierung etwas vom Objektiv weg und richten Sie es nach links oder rechts aus. \*Wenn Sie den drehbaren Kragen verwenden, verwenden Sie das kleinere Teil 4b für den AF/VR-Kontrollbereich und verwenden Sie Teil 5.**

### ***Teil 5***

Verwenden Sie dieses Teil nur mit dem Drehring. Schieben Sie Teil 5 auf, indem Sie das Ausrichtungsloch mit der Ausrichtungsmarkierung auf der Linse ausrichten. Wenn Sie den Drehring nicht verwenden, verwenden Sie stattdessen Teil 4.

### ***Drehbarer Objektivring*** Das

LensCoat® Nikon 300 f/4 VR-Objektivabdeckungsset enthält einen Neoprenstreifen mit Klebeband auf der Rückseite zur Verwendung mit dem drehbaren Objektivring (der nicht im Lieferumfang des Objektivs enthalten ist). Schneiden Sie die gewünschte Länge für die Teile des Objektivrings zu, die Sie abdecken möchten. Schneiden Sie zuerst das längste Stück ab. Nachdem Sie alles zugeschnitten haben, entfernen Sie die Klebebandrückseite, indem Sie vorsichtig eine kleine Ecke zurückfalten und auf den Objektivring auftragen.

LensCoat.com®

80 Throckmorton Street Freehold, NJ

07728