



LensCoat® Pentax D FA* 70-200 f/2.8 ED

Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung

Entfernen Sie die Gegenlichtblende vom Objektiv. Schieben und strecken Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz, indem Sie die gezackten Abschnitte ausrichten.

Stück 2

Entfernen Sie die Gegenlichtblende, strecken und schieben Sie Teil 2 vom Glas nach unten, bis knapp über den Zoomring.

Entfernen Sie den Linsenfuß vom Drehring, um die Teile 3-6 leichter platzieren zu können

Stück 3

Schieben und strecken Sie Gleitstück 3 bei abgenommenem Fuß vorsichtig über das Objektiv bis zum Zoomring.

Stück 4

Schieben Sie Teil 4 nach dem Entfernen des Fußes vorsichtig zwischen Zoom- und Fokusring auf das Objektiv und richten Sie das Fenster für den Fokus- und Begrenzungsschalter aus. Ziehen Sie das **Fenster zur endgültigen Platzierung leicht vom Objektiv weg und richten Sie es nach links oder rechts aus.**

Stück 5

Schieben und strecken Sie Schiebestück 5 bei entferntem Fuß vorsichtig die Linse hinunter zum Fokusring.

Stück 6

Schieben Sie Teil 6 auf, indem Sie das Fenster auf die Entfernungsskala ausrichten. **Zur endgültigen Platzierung ziehen Sie das Fenster etwas von der Linse weg und richten es nach links oder rechts aus.**

Drehbarer Objektivring

Das LensCoat® Pentax D FA* 70-200 f/2.8 ED Objektivschutzset enthält einen Neoprenstreifen mit Klebeband auf der Rückseite für den drehbaren Objektivkragen. Schneiden Sie die gewünschte Länge für die Teile des Objektivkragens aus Sie abdecken möchten. Schneiden Sie zuerst das längste Stück ab. Entfernen Sie nach dem Schneiden die Schutzfolie des Klebebands, indem Sie vorsichtig eine kleine Ecke zurückfalten und es auf den Linsenkragen auftragen.

LensCoat.com®
80 Throckmorton Straße
Freehold, NJ 07728