



## **LensCoat® Nikon 200-400VR ANLEITUNG**

### ***Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung***

Entfernen Sie die Gegenlichtblendenabdeckung vom Objektiv. Teil 1 hat an einem Ende der Abdeckung ein ¼-Zoll-Loch, in das der Feststellknopf der Gegenlichtblende passt. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz, ohne das Loch des Feststellknopfs zu stark zu belasten.

Entfernen Sie den Stativfuß vom drehbaren Objektivring. Dadurch können die Teile 2, 3, 4, 5 und 6 problemlos installiert werden.

### ***Stück 2***

Nach dem Entfernen des Stativfußes schieben Sie Teil 2 mit der spitz zulaufenden Seite zur Kamera unter den Fokusring. Sie sollten die Fokusverriegelungstasten immer noch drücken können, auch wenn sie abgedeckt sind.

**Teil 3** – Schieben Sie Teil 3 über den Fokusring (einige Leute verzichten darauf, dieses Teil anzubringen, weil sie die Haptik eines Gummiringes bevorzugen. Wie bei allen Teilen haben Sie die Wahl).

**Teil 4** - Teil 4 mit dem Fenster über die Entfernungsskala schieben.

**Teil 5** – Schieben Sie Teil 5 über den Zoomring.

**Teil 6** – Schieben Sie Teil 6 über die VR-Steuerung.

**Zur endgültigen Platzierung ziehen Sie das Fenster der Entfernungsskala etwas von der Linse weg und passen es nach links oder rechts an. \*\*Sie sollten die Bedienelemente mit Ihrem Finger durch das Kunststofffenster schieben können.**

**Manche Leute stanzen gerne kleine Löcher in den Kunststoff, um leichteren Zugang zu ermöglichen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, seien Sie vorsichtig, da das Fenster dadurch leicht zerstört werden kann.**

### ***Stück 7***

Teil 7 hat ein kleines Loch für den Filterknopf. Schieben und strecken Sie Teil 7 vorsichtig über das letzte Segment der Linse, ohne das Loch selbst zu stark zu belasten. Richten Sie das Speicherabrufenfenster mit den Schaltern aus.

### ***Drehbarer Objektivring***

Das LensCoat® Nikon 200-400 VR-Objektivabdeckungsset enthält einen 15-Zoll-Streifen Neopren mit Klebeband auf der Rückseite. Schneiden Sie die gewünschte Länge für die Teile des Objektivkragens aus, die Sie abdecken möchten. Schneiden Sie zuerst das längste Stück ab. Entfernen Sie nach dem Schneiden die Klebebandrückseite, indem Sie vorsichtig eine kleine Ecke zurückfalten und auf den Objektivkragen auftragen.

LensCoat.com®

80 Throckmorton Straße

Freehold, NJ 07728