



LensCoat® Tamron 100-400 f/4.5-6.3 Di VC ANLEITUNG

Teil 1 – Gegenlichtblendenabdeckung

Entfernen Sie die Gegenlichtblendenabdeckung vom Objektiv. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz.

Teil 2 :

Strecken Sie Teil 2 und schieben Sie es am Objektiv entlang zum Zoomring.

Teil 3

Schieben Sie Teil 3 am Objektiv nach unten, bis es zwischen den Zoom- und Fokusring passt, wobei sich das Fenster über dem Sperrschalter befindet.

Teil 4

Schieben Sie Teil 4 nach unten zum Fokusring der Linse.

Teil 5

Schieben Sie Teil 5 auf das letzte Segment des Objektivs, um das Fenster mit der Entfernungsskala und die AF/MF-Bedienelemente auszurichten. **Ziehen Sie das Fenster für die endgültige Platzierung etwas vom Objektiv weg und richten Sie es nach links oder rechts aus.**

Wenn Sie den drehbaren Objektivring verwenden, verwenden Sie die Teile 5A und 5B.

Teil 5A Schieben Sie Teil 5A auf, um das Entfernungsskalenfenster und die AF/MF-Bedienelemente auszurichten. **Ziehen Sie das Fenster für die endgültige Platzierung etwas vom Objektiv weg und passen Sie es nach links oder rechts an.**

Teil 5B

Schieben Sie Teil 5 auf das letzte Segment.

Zoomobjektiv

Das LensCoat® Tamron 100-400 Objektivschutzset enthält ein optionales Teil, das mit dem Klettverschluss am Objektiv befestigt werden kann, der jedoch nur verwendet wird, wenn das Objektiv vollständig ausgefahren ist