



LensCoat® Nikon 400 mm VR FL ANLEITUNG

Teil 1 – Abdeckung der

Gegenlichtblende Entfernen Sie die Abdeckung der Gegenlichtblende vom Objektiv. Teil 1 hat an einem Ende der Abdeckung ein ¼-Zoll-Loch, in das der Feststellknopf der Gegenlichtblende passt. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz, ohne das Loch des Feststellknopfs zu stark zu belasten.

Wenn Sie den Stativfuß vom drehbaren Objektivring entfernen, können Sie die Teile 2 bis 5 ganz einfach installieren. Sie können die Teile auch um den Objektivfuß und über die Oberseite des Objektivs legen, achten Sie jedoch darauf, die Nähte oder Löcher nicht zu belasten.

Stück 2

Nachdem Sie den Stativfuß entfernt haben, schieben Sie Teil 2 mit der spitz zulaufenden Seite zur Kamera unter den Fokusring. Wenn Sie den Stativfuß nicht entfernen möchten, können Sie Teil 2 vorsichtig um den Fuß legen oder Teil 2 sehr vorsichtig über die Vorderseite des Objektivs ziehen. Achten Sie dabei darauf, nicht zu viel Druck auf die Naht auszuüben.

Stück 3

Schieben Sie Teil 3 mit der spitz zulaufenden Seite zur Kamera hin zum Fokusring. Wenn Sie den Stativfuß nicht entfernen möchten, können Sie Teil 3 vorsichtig um den Fuß legen oder Teil 3 sehr vorsichtig über die Vorderseite des Objektivs ziehen, wobei Sie darauf achten müssen, nicht zu viel Druck auf die Naht auszuüben.

Teil 4 - VR/AF-Steuerung und Entfernungsskalenfenster

Schieben Sie Teil 4 auf, indem Sie die VR/AF-Bedienelemente und die Fenster der Entfernungsskala sorgfältig ausrichten und an die richtige Stelle schieben. Achten Sie dabei darauf, dass die Kunststofffenster nicht am drehbaren Kragenknopf oder an der Riemenbefestigung hängen bleiben. Zum endgültigen Platzieren ziehen Sie das Fenster der Entfernungsskala leicht vom Objektiv weg und passen es nach links oder rechts an.

****Sie sollten die Bedienelemente mit dem Finger durch das Kunststofffenster schieben können. Manche Leute stanzen gerne kleine Löcher in den Kunststoff, um leichteren Zugang zu ermöglichen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, seien Sie vorsichtig, da das Fenster leicht zerstört werden kann.**

Stück 5

Schieben Sie Teil 5 auf, indem Sie das Loch mit der Drehringeinstellung und dem Ausschnitt für den Objektivfuß am Objektiv ausrichten. Achten Sie dabei darauf, das Loch nicht zu stark zu ziehen/dehnen, um Risse zu vermeiden. Wenn Sie den Objektivfuß nicht entfernen, können Sie den ausgeschnittenen Objektivfuß über den Fuß schieben und den Rest der Abdeckung darüber spannen. Achten Sie dabei darauf, das Loch nicht zu stark zu ziehen/dehnen, um Risse zu vermeiden. Es wird jedoch empfohlen, den Fuß zu entfernen.

Stück 6

Schieben Sie Teil 6 auf, indem Sie das Loch auf den Filterknopf am Objektiv ausrichten und dabei darauf achten, das Loch nicht zu stark zu ziehen/dehnen, um Risse zu vermeiden.