



LensCoat® Nikon 300VR/VR II ANLEITUNG

Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung

Entfernen Sie die Gegenlichtblendenabdeckung vom Objektiv. Teil 1 hat an einem Ende der Abdeckungsnaht ein ¼-Zoll-Loch, in das der Feststellknopf der Gegenlichtblende passt. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz, ohne das Loch des Feststellknopfs zu stark zu belasten.

Stück 2

Nachdem Sie die Gegenlichtblende entfernt haben, ziehen Sie Teil 2 vom Glas herunter und schieben es nach unten, bis es knapp über dem Fokusring liegt, die spitz zulaufende Seite zeigt zur Kamera. Dieses Teil kann auch angebracht werden, indem man es um den Objektivfuß schlingt und am Objektiv herunterschiebt.

Stück 3

Schieben Sie Teil 3 nach unten zum Fokusring, wenn Sie den Fokusring abdecken möchten.

Stück 4

Fädeln Sie Teil 4 über den Objektivfuß und um die Rückseite des Objektivs und schieben Sie es vorsichtig am Objektiv entlang nach unten, wobei Sie die Fokusskala, den Fokusmodus und die Begrenzungsschalter ausrichten. **Ziehen Sie zur endgültigen Platzierung das Fenster der Entfernungsskala etwas vom Objektiv weg und passen Sie es nach links oder rechts an.**

****Sie sollten die Bedienelemente mit dem Finger durch das Kunststofffenster schieben können. Manche Leute stanzen gerne kleine Löcher in den Kunststoff, um den Zugang zu erleichtern. Wenn Sie sich dafür entscheiden, seien Sie vorsichtig, da das Fenster leicht zerstört werden kann.**

Stück 5

Schleife Teil 5 über den Objektivfuß um die Rückseite des Objektivs und knapp hinter den drehbaren Objektivkragen

Stück 6

Teil 6 hat ein kleines Loch für den Filterknopf. Schieben und strecken Sie Teil 5 vorsichtig über das letzte Segment der Linse, ohne das Loch selbst zu stark zu belasten.

Drehbarer Objektivring

Das LensCoat® Nikon 300VR/VR II Objektivabdeckungsset enthält zwei Neoprenstreifen mit Klebeband auf der Rückseite. Einer ist für den Objektivkragen und einer kann für den VR-Schiebeschalter verwendet werden. Schneiden Sie die gewünschte Länge für die Teile des Objektivkragens aus, die Sie abdecken möchten. Schneiden Sie zuerst das längste Stück ab. Nachdem Sie alles zugeschnitten haben, entfernen Sie die Klebebandrückseite, indem Sie vorsichtig eine kleine Ecke zurückfalten und auf den Objektivkragen auftragen.

LensCoat.com®
80 Throckmorton Straße
Freehold, NJ 07728