



LensCoat® Sony 70-200 mm 2,8 G SSM II BEDIENUNGSANLEITUNG

Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung

Entfernen Sie die Gegenlichtblendenabdeckung vom Objektiv. Schieben Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz und ziehen Sie sie fest.

Stück 2

Zum einfachen Platzieren entfernen Sie den Drehring und schieben Teil 2 nach unten zum Fokusring der Linse.

Stück 3

Schieben Sie Teil 3 nach dem Entfernen des Drehrings vorsichtig das Objektiv hinunter, bis es direkt hinter dem Zoomring liegt und das Entfernungsfenster ausgerichtet. **Ziehen Sie das Fenster für die endgültige Platzierung etwas vom Objektiv weg und richten Sie es nach links oder rechts aus.**

Stück 4

Schieben Sie Teil 4 bei entferntem Drehring vorsichtig über das Objektiv zum Zoomring.

Stück 5

Schieben Sie Teil 5 nach dem Entfernen des Drehrings vorsichtig das Objektiv hinunter und richten Sie es am AF-Kontrollfenster aus. **Ziehen Sie das Fenster für die endgültige Platzierung etwas vom Objektiv weg und richten Sie es nach links oder rechts aus.**

***Wenn Sie den Drehring verwenden, verwenden Sie den kleineren 5b für den AF-Steuerabschnitt und verwenden Sie Teil 6.**

Stück 6

Verwenden Sie dieses Teil nur mit dem Drehring. Schieben Sie Teil 6 auf, indem Sie das Ausrichtungsloch mit dem roten Ausrichtungsmarkierung auf der Linse. Wenn Sie den Drehring nicht verwenden, verwenden Sie stattdessen Teil 5.

Drehbarer Objektivring

Das LensCoat®Sony 70-200 Objektivabdeckungsset enthält einen Neoprenstreifen mit Klebeband auf der Rückseite für den drehbaren Objektivring. Schneiden Sie die gewünschte Länge für die Teile des Objektivrings aus, die Sie abdecken möchten. Schneiden Sie zuerst das längste Stück ab. Entfernen Sie nach dem Schneiden die Schutzfolie des Klebebands, indem Sie vorsichtig eine kleine Ecke zurückfalten und es auf den Linsenring auftragen.

LensCoat.com®
80 Throckmorton Straße
Freehold, NJ 07728