



LensCoat® Canon RF 100-300 f2.8 L IS ANLEITUNG

Teil 1 – Gegenlichtblendenabdeckung

Entfernen Sie die Gegenlichtblendenabdeckung vom Objektiv. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz.

Entfernen Sie den drehbaren Kragenfuß, um die Teile 2-7 leichter platzieren zu können.

Teil 2 :

Dehnen Sie Teil 2 und schieben Sie es über die Linse nach unten zur Vorderseite der Linse.

Teil 3

Schieben Sie Teil 3 über die Linse zum Steuerring.

Teil 4

Schieben Sie Teil 4 nach unten zum Fokusring der Linse.

Teil 5

Schieben Sie Teil 5 am Objektiv entlang zum Zoom-Steuerring.

Teil 6

Schieben Sie Teil 6 bis kurz vor den Spannring, der das Fenster für die AF/IS-Steuerung ausrichtet. **Zur endgültigen Platzierung ziehen Sie das Fenster etwas vom Objektiv weg und richten es nach links oder rechts aus.**

Teil 7:

Schieben Sie Teil 7 auf, indem Sie das Loch an der drehbaren Krageneinstellung und den Schlitzen für die Riemen ausrichten und das Gummiband um den Linsenfuß legen. Achten Sie dabei darauf, das Loch nicht zu stark zu ziehen/dehnen, um Risse zu vermeiden.

Teil 8

Schieben Sie Teil 8 auf den hinteren Teil der Linse.

LensCoat.com®

80 Throckmorton Street Freehold, NJ

07728