



## **LensCoat® Sigma 100-400 ANLEITUNG**

### ***Teil 1 – Gegenlichtblendenabdeckung***

Entfernen Sie die Gegenlichtblendenabdeckung vom Objektiv. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz.

### ***Teil 2 :***

Strecken Sie Teil 2 und schieben Sie es am Objektiv entlang zum Zoomring.

### ***Teil 3***

Schieben Sie Teil 3 am Objektiv nach unten, bis es zwischen den Zoom- und Fokusring passt, wobei die Kerbe den Sperrschalter freigibt.

### ***Teil 4***

Schieben Sie Teil 4 nach unten zum Fokusring der Linse.

### ***Teil 5***

Schieben Sie Teil 5 auf das letzte Segment des Objektivs, um das Entfernungsfenster und die AF/OS-Bedienelemente auszurichten. **Ziehen Sie das Fenster für die endgültige Platzierung etwas vom Objektiv weg und richten Sie es nach links oder rechts aus.**

### ***Zoomobjektiv***

Das LensCoat®Sigma 100-400 Objektivabdeckungsset enthält ein optionales Teil, das mit dem Klettverschluss am Objektiv befestigt werden kann, der jedoch nur verwendet wird, wenn das Objektiv vollständig ausgefahren ist

LensCoat.com®  
80 Throckmorton Street Freehold,  
NJ 07728