



LensCoat® Nikon Z 100-400 mm 1:4,5-5,6 VR S – ANLEITUNG

Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung

Entfernen Sie die Gegenlichtblende vom Objektiv. Schieben und strecken Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz, indem Sie die gezackten Abschnitte ausrichten.

Entfernen Sie den Objektivfuß, um die Abschnitte leichter platzieren zu können.

Stück 2

Nachdem Sie die Gegenlichtblende abgenommen haben, ziehen Sie Teil 2 vom Glas herunter und schieben Sie es nach unten zum Zoomring. Dieses Teil kann auch angebracht werden, indem man es um den Objektivfuß schlingt und am Objektiv herunterschiebt.

Stück 3

Schieben Sie Teil 3 über das Objektiv zwischen Zoom- und Fokusring. Sie können die Tasten durch den Stoff fühlen.

Stück 4

Schieben Sie Teil 4 über die Linse zu den Fokusringen.

Stück 5

Schieben Sie Teil 5 über die Linse und richten Sie das Fenster für das Display aus. Sie können die Tasten durch den Stoff fühlen.

Stück 6

Schieben Sie Teil 6 über den Steuerring.

Stück 7

Schieben Sie Teil 7 über die Linse zum Drehring und richten Sie dabei das Loch für den Spannungsknopf und das Gummiband auf beiden Seiten der Linsenfußbasis aus.

Stück 8

Schieben Sie Teil 8 über den letzten Abschnitt und richten Sie das Fenster über den AF/M- und Begrenzungsschaltern aus.

Zoom-Hülle

Das LensCoat-Kit für die Nikon Z 100-400 enthält eine optionale Hülle zum Abdecken des Objektivtubus, der beim Zoomen freiliegt. Ziehen Sie bei abgenommener Gegenlichtblende das Gummiband über die Vorderseite des Objektivs auf Teil 2 und dann die andere Seite auf das Objektiv, setzen Sie die Gegenlichtblende auf und ziehen Sie das Gummiband nach oben auf die Blende. Positionieren Sie beide Seiten so, dass es bequem ist. Beim Heranzoomen dehnt sich die Hülle, und beim Herauszoomen baucht sie sich leicht auf.

LensCoat.com®
80 Throckmorton Straße
Freehold, NJ 07728