



## **LensCoat® Nikon 180-400 f/4E TC1.4 FL ED VR ANLEITUNG**

### ***Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung***

Entfernen Sie die Gegenlichtblendenabdeckung vom Objektiv. Teil 1 hat an einem Ende der Abdeckung ein Loch für den Feststellknopf der Gegenlichtblende. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz, ohne das Loch für den Feststellknopf zu stark zu belasten.

Entfernen Sie den Stativfuß vom drehbaren Objektivring. Dadurch können die Teile 2, 3, 4, 5 und 6 problemlos installiert werden.

### ***Stück 2***

Nach dem Entfernen des Stativfußes schieben Sie Teil 2 mit der spitz zulaufenden Seite zur Kamera unter den Fokusring. Sie sollten die Fokusverriegelungstasten immer noch drücken können, auch wenn sie abgedeckt sind.

**Teil 3** – Schieben Sie Teil 3 über den Fokusring.

**Teil 4** - Teil 4 mit dem Fenster über die Entfernungsskala schieben.

**Teil 5** – Schieben Sie Teil 5 über den Zoomring.

**Teil 6** – Schieben Sie Teil 6 über den Drehring und richten Sie dabei die Löcher für den Spannungsknopf, den Objektivfuß und die Riemen aus.

### ***Stück 7***

Teil 7 hat ein kleines Loch für den Filterknopf. Schieben und strecken Sie Teil 7 vorsichtig über das letzte Segment des Objektivs, ohne das Loch selbst zu stark zu belasten. Richten Sie die AF/VR-Schalterbank auf das lange Fenster und den 1,4-Telekonverter auf das kleinere Fenster aus.

**Zur endgültigen Platzierung ziehen Sie die Fenster etwas von der Linse weg und richten sie nach links oder rechts aus.**

**\*\*Sie sollten die Bedienelemente mit Ihrem Finger durch das Kunststofffenster schieben können. Manche Leute stanzen gerne kleine Löcher in den Kunststoff, um den Zugang zu erleichtern. Wenn Sie sich dafür entscheiden, seien Sie vorsichtig, da das Fenster leicht zerstört werden kann.**

LensCoat.com®  
80 Throckmorton Straße  
Freehold, NJ 07728