



## **LensCoat® Fuji 150-600 f5.6-8 R LM OIS ANLEITUNG**

### ***Teil 1 – Gegenlichtblendenabdeckung***

Entfernen Sie die Gegenlichtblendenabdeckung vom Objektiv. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz.

### ***Teil 2***

Entfernen Sie den Stativfuß vom Objektivring, um Teil 2-6 leichter platzieren zu können. Ziehen Sie Teil 2 und schieben Sie es den Abschnitt des Objektivs direkt hinter dem vorderen Element hinunter. Die Fokus-Steuerknöpfe können durch das Material hindurch bedient werden.

### ***Teil 3***

Schieben Sie Teil 3 am Objektiv entlang zum Fokusring.

### ***Teil 4***

Schieben Sie Teil 4 am Objektiv entlang zum Zoomring.

### ***Teil 5***

Schieben Sie Teil 5 nach unten zum Blendenring.

### ***Teil 6***

Schieben Sie Teil 6, um die Linse zum Fokusring hinunterzuschieben.

### ***Teil 7***

Schieben Sie Teil 7 zum Objektivkragen und richten Sie dabei das Loch mit dem Spannungsknopf und die Schlitze mit den Riemenbefestigungspunkten aus.

### ***Teil 8.***

Schiebeteil 8 passt an die Rückseite des Objektivs.

LensCoat.com®

80 Throckmorton Street Freehold, NJ

07728