



## **LensCoat® Canon 400 DO IS II ANLEITUNG**

### ***Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung***

Entfernen Sie die Gegenlichtblendenabdeckung vom Objektiv. Teil 1 hat an einem Ende der Abdeckung ein Loch für den Feststellknopf der Gegenlichtblende. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz, ohne das Loch für den Feststellknopf zu stark zu belasten.

Entfernen Sie den Stativfuß vom drehbaren Objektivring. Dadurch können die anderen Teile einfach installiert werden. Wenn Sie den Fuß nicht entfernen möchten, können Sie die Teile auch vorsichtig um den Fuß herum und über das Objektiv nach unten führen.

### ***Stück 2***

Schieben Sie Teil 2 bei abgenommener Gegenlichtblende nach unten bis direkt hinter den Fokusring.

### ***Stück 3***

Schieben Sie Teil 3 vom Glas nach unten zum Fokusring.

### ***Stück 4***

Schieben Sie es vorsichtig über das Objektiv und richten Sie dabei die Entfernungsskala, die IS-Bedienelemente und die Begrenzungsschalter aus. **Zur endgültigen Platzierung ziehen Sie das Fenster der Entfernungsskala etwas vom Objektiv weg und passen es nach links oder rechts an.**

**\*\*Sie sollten die Bedienelemente mit dem Finger durch das Kunststofffenster schieben können. Manche Leute stanzen gerne kleine Löcher in den Kunststoff, um den Zugang zu erleichtern. Wenn Sie sich dafür entscheiden, seien Sie vorsichtig, da das Fenster leicht zerstört werden kann.**

### ***Stück 5***

Schieben Sie Teil 5 über den letzten Abschnitt des Objektivs und richten Sie dabei die AF/MF-Schalter aus. **Zur endgültigen Platzierung ziehen Sie das Entfernungsskalenfenster etwas vom Objektiv weg und passen es nach links oder rechts an.**

**\*\*Sie sollten die Bedienelemente mit dem Finger durch das Kunststofffenster schieben können. Manche Leute stanzen gerne kleine Löcher in den Kunststoff, um den Zugang zu erleichtern. Wenn Sie sich dafür entscheiden, seien Sie vorsichtig, da das Fenster leicht zerstört werden kann.**

### ***Drehbarer Objektivring***

Das LensCoat®-Set für das 400 DO IS II-Objektivabdeckungsset enthält einen Neoprenstreifen mit Klebeband auf der Rückseite. Schneiden Sie die gewünschte Länge für die Teile des Objektivkragens aus, die Sie abdecken möchten. Schneiden Sie zuerst das längste Stück ab. Entfernen Sie nach dem Schneiden die Klebebandrückseite, indem Sie vorsichtig eine kleine Ecke zurückfalten und auf den Objektivkragen auftragen.