



---

## **LensCoat® Sigma 300-800 ANLEITUNG**

### ***Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung***

Entfernen Sie die Gegenlichtblendenabdeckung vom Objektiv. Teil 1 hat an einem Ende der Abdeckung ein ¼-Zoll-Loch, in das der Feststellknopf der Gegenlichtblende passt. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz, ohne das Loch des Feststellknopfs zu stark zu belasten.

### ***Stück 2***

Entfernen Sie die Gegenlichtblende und schieben Sie Teil 2 vom Glas bis knapp unter den Fokus. Drehen Sie den Kragen mit der konischen Seite zur Kamera.

### ***Stück 3***

Schieben Sie Teil 3 vorsichtig direkt vor dem drehbaren Linsenring auf die Linse.

### ***Teil 4***

Schieben Sie Teil 4 nach unten auf das Objektiv, um die Fokussierskala auszurichten. **Zur endgültigen Platzierung ziehen Sie das Entfernungsskalenfenster etwas vom Objektiv weg und passen es nach links oder rechts an.**

### ***Stück 5***

Schieben Sie Teil 5 vorsichtig direkt vor dem Fokusing auf die Linse.

### ***Stück 6***

Schieben Sie Teil 6 auf, indem Sie das 1/8-Loch an der Markierung der Objektivfassung und dem Loch für den AF/MF-Schalter am Objektiv ausrichten und dabei darauf achten, das Loch nicht zu stark zu ziehen/dehnen, um Risse zu vermeiden.

### ***Drehbarer Objektivring***

Das LensCoat® Sigma 300-800 Objektivabdeckungsset enthält 3 Neoprenstreifen mit Klebeband auf der Rückseite. Einer ist für den Objektivkragen und die anderen können neben dem Filter und über Teil 5 verwendet werden. Schneiden Sie die gewünschte Länge für die Teile des Objektivkragens aus, die Sie abdecken möchten. Schneiden Sie zuerst das längste Stück ab. Nachdem Sie alles zugeschnitten haben, entfernen Sie die Klebebandrückseite, indem Sie vorsichtig eine kleine Ecke zurückfalten und auf den Objektivkragen auftragen.

LensCoat.com®  
80 Throckmorton Straße  
Freehold, NJ 07728