



LensCoat® Sony FE 600 f4 GM OSS ANLEITUNG

Teil 1 – Abdeckung der

Gegenlichtblende Entfernen Sie die Abdeckung der Gegenlichtblende vom Objektiv. Teil 1 hat an einem Ende der Abdeckung ein Loch für den Feststellknopf der Gegenlichtblende. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz, ohne das Loch für den Feststellknopf zu stark zu belasten.

Entfernen Sie den Stativfuß vom drehbaren Objektivring. Dadurch können die Teile 2, 3, 4 und 5 einfach installiert werden. Sie können die Teile 2, 3, 4, 5 und 6 auch anbringen, indem Sie die Teile um den Objektivfuß und über die Oberseite des Objektivs schlingen, wo es an der Kamera befestigt wird.

Stück 2

Nach dem Entfernen des Stativfußes schieben Sie das Teil 2 unter den Fokusrückring, die konische Seite in Richtung Kamera.

Stück 3

Schieben Sie Teil 3 nach unten zum Fokusbaufring nach dem Fokussieren.

Stück 4

Schieben Sie Teil 4 nach unten zum Fokusring

Stück 5

Schieben Sie Teil 5 direkt vor den Fokusring nach unten.

Stück 6

Schieben Sie Teil 6 über den Drehring und richten Sie dabei die Löcher für den Spannungsknopf, den Objektivfuß und die Riemen aus.

Teil 7 – AF/OSS Schieben

Schieben Sie Teil 8 auf, indem Sie **die AF/OSS-Fenster sorgfältig ausrichten und hineinschieben. Zum endgültigen Platzieren ziehen Sie das Fenster leicht von der Linse weg und richten es nach links oder rechts aus.**

****Sie sollten die Bedienelemente mit Ihrem Finger durch das Kunststofffenster schieben können. Manche Leute stanzen gerne kleine Löcher in den Kunststoff, um leichteren Zugang zu haben. Wenn Sie sich dafür entscheiden, seien Sie vorsichtig, da das Fenster dabei leicht zerstört werden kann.**

Stück 8

Schieben Sie Teil 8 über den letzten Abschnitt und richten Sie das Loch mit dem Filterknopf aus.

LensCoat.com®
80 Throckmorton Straße
Freehold, NJ 07728