



---

## **LensCoat® Canon 300IS f/2.8 ANLEITUNG**

### **Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung**

Entfernen Sie die Gegenlichtblendenabdeckung vom Objektiv. Teil 1 hat an einem Ende der Abdeckungsnaht ein ¼-Zoll-Loch, in das der Feststellknopf der Gegenlichtblende passt. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz, ohne das Loch des Feststellknopfs zu stark zu belasten.

Entfernen Sie den Stativfuß/Drehring vom Objektiv. So können Sie die Teile 2 und 3 einfacher montieren.

### **Stück 2**

Nachdem Sie den Stativfuß/Drehring entfernt haben, schieben Sie Teil 2 mit der konischen Seite zur Kamera hin nach unten unter den Fokusrückrufring.

### **Teil 3 - IS- und Entfernungsskalenfenster**

Schieben Sie Teil 3 auf, indem Sie **die Fenster für IS und Entfernungsskala sorgfältig ausrichten und an die richtige Stelle schieben. Achten Sie dabei darauf, dass die Kunststofffenster nicht am drehbaren Kragenknopf oder an der Riemenbefestigung hängen bleiben. Zum endgültigen Platzieren ziehen Sie das Fenster für die Entfernungsskala leicht von der Linse weg und passen es nach links oder rechts an.**

**\*\*Sie sollten die Bedienelemente mit dem Finger durch das Kunststofffenster schieben können. Manche Leute stanzen gerne kleine Löcher in den Kunststoff, um den Zugang zu erleichtern. Wenn Sie sich dafür entscheiden, seien Sie vorsichtig, da das Fenster leicht zerstört werden kann.**

### **Stück 4**

Schieben Sie Teil 4 auf, indem Sie das 1/8-Loch an der Markierung für die Objektivfassung (roter Punkt) auf dem Objektiv ausrichten. Achten Sie dabei darauf, das Loch nicht zu stark zu ziehen/dehnen, um Risse zu vermeiden.

### **Drehbarer Objektivring**

Das LensCoat® 300 Objektivabdeckungsset enthält einen 13 Zoll langen Neoprenstreifen mit Klebeband auf der Rückseite. Schneiden Sie die gewünschte Länge für die Teile des Objektivkragens aus, die Sie abdecken möchten. Schneiden Sie zuerst das längste Stück ab. Entfernen Sie nach dem Schneiden die Klebebandrückseite, indem Sie vorsichtig eine kleine Ecke zurückfalten und auf den Objektivkragen auftragen.

LensCoat.com®  
80 Throckmorton Straße  
Freehold, NJ 07728