



## **LensCoat® Nikon 70-200VR II ANLEITUNG**

### ***Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung***

Entfernen Sie die Gegenlichtblende vom Objektiv. Schieben und strecken Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz, indem Sie die gezackten Abschnitte ausrichten.

### ***Stück 2***

Nachdem Sie die Gegenlichtblende entfernt haben, ziehen Sie Teil 2 vom Glas herunter und schieben es bis knapp über den Fokusring, sodass das Fenster mit der Entfernungsskala ausgerichtet ist. Dieses Teil kann auch angebracht werden, indem man es um den Objektivfuß schlingt und das Objektiv herunterschiebt.

### ***Stück 3***

Fädeln Sie Teil 3 über den Objektivfuß, um die Rückseite des Objektivs herum und auf den Fokusring.

### ***Stück 4***

Legen Sie Teil 4 über den Objektivfuß und um die Rückseite des Objektivs und schieben Sie es vorsichtig am Objektiv entlang nach unten, wobei Sie die Entfernungsskala ausrichten. **Ziehen Sie das Fenster zur endgültigen Platzierung leicht vom Objektiv weg und richten Sie es nach links oder rechts aus.**

### ***Stück 5***

Fädeln Sie Teil 5 über den Objektivfuß, um die Rückseite des Objektivs herum und auf den Zoomring.

### ***Stück 6***

Führen Sie Teil 6 über den Objektivfuß und um die Rückseite des Objektivs und schieben Sie es vorsichtig am Objektiv entlang nach unten, wobei Sie den Fokusmodus/VR und die Begrenzungsschalter ausrichten. **Ziehen Sie das Fenster zur endgültigen Platzierung leicht vom Objektiv weg und richten Sie es nach links oder rechts aus.**

**\*\*Sie sollten die Bedienelemente mit dem Finger durch das Kunststofffenster schieben können. Manche Leute stanzen gerne kleine Löcher in den Kunststoff, um den Zugang zu erleichtern. Wenn Sie sich dafür entscheiden, seien Sie vorsichtig, da das Fenster leicht zerstört werden kann.**

### ***Stück 7***

Schieben Sie Teil 7 auf, indem Sie das 1/8-Loch an der Markierung für die Objektivfassung (weißer Punkt) auf dem Objektiv ausrichten und dabei darauf achten, das Loch nicht zu stark zu ziehen/dehnen, um Risse zu vermeiden.

### ***Drehbarer Objektivring***

Das LensCoat® Nikon 70-200VR II Objektivabdeckungsset enthält einen optionalen Neoprenstreifen mit Klebeband auf der Rückseite für den drehbaren Objektivkragen. Schneiden Sie die gewünschte Länge für die Teile des Objektivkragens aus, die Sie abdecken möchten. Schneiden Sie zuerst das längste Stück ab. Nachdem Sie alles zugeschnitten haben, entfernen Sie die Klebebandrückseite, indem Sie vorsichtig eine kleine Ecke zurückfallen und auf den Objektivkragen auftragen.

LensCoat.com®  
80 Throckmorton Straße  
Freehold, NJ 07728