



LensCoat® Sony FE 70-200 mm f/2.8 GM OSS II ANLEITUNG

Teil 1 – Gegenlichtblendenabdeckung

Entfernen Sie die Gegenlichtblendenabdeckung vom Objektiv. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz.

Entfernen Sie den Fuß vom Drehring, um die Teile 2-6 leichter platzieren zu können.

Teil 2:

Schieben und strecken Sie Teil 2 entlang der Linse bis zum Fokusring.

Teil 3:

Schieben Sie Teil 3 bei entferntem Drehring vorsichtig nach unten auf das Objektiv, bis direkt hinter den Zoomring.

Teil 4:

Schieben Sie Teil 4 vorsichtig über das Objektiv zum Zoomring.

Teil 5

Schieben Sie Teil 5 vorsichtig über die Linse zum Blendenring.

Teil 6

Schieben Sie Teil 6 vorsichtig nach unten auf die Linse, wobei Sie das AF/OSS-Kontrollfenster und das Klickfenster ausrichten.

Ziehen Sie das Fenster zur endgültigen Platzierung etwas von der Linse weg und richten Sie es nach links oder rechts aus.

Teil 7:

Schieben Sie Teil 7 vorsichtig auf, indem Sie das Loch an der Spannung des Drehrings und dem Gummiband um den Linsenfuß auf der Linse ausrichten und dabei darauf achten, das Loch nicht zu stark zu ziehen/dehnen, um Risse zu vermeiden.

Teil 8

Schieben Sie Teil 8 auf den letzten Abschnitt der Linse.

LensCoat.com®

80 Throckmorton Street Freehold,

NJ 07728