



LensCoat® Nikon 800 VR ANLEITUNG

Teil 1 – Abdeckung der

Gegenlichtblende Entfernen Sie die Abdeckung der Gegenlichtblende vom Objektiv. Teil 1 hat an einem Ende der Abdeckung ein ¼-Zoll-Loch, in das der Feststellknopf der Gegenlichtblende passt. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz, ohne das Loch des Feststellknopfs zu stark zu belasten.

Entfernen Sie den Stativfuß vom drehbaren Objektivring. Dies ermöglicht eine einfachere Installation der Teile.

Stück 2

Schieben Sie Teil 2 nach unten zum Ende der Linse.

Stück 3

Schieben Sie Teil 3 nach unten zum Fokusring.

Teil 4 VR und Entfernungsskalenfenster

Schieben Sie Teil 4 auf, indem Sie die **VR- und Entfernungsskalenfenster sorgfältig ausrichten und an die richtige Stelle schieben. Achten Sie dabei darauf, dass die Kunststoffenster nicht am drehbaren Kragenknopf oder an der Riemenbefestigung hängen bleiben.** Zum endgültigen Platzieren ziehen Sie das Entfernungsskalenfenster leicht von der Linse weg und passen es nach links oder rechts an.

Stück 5

Schieben Sie das Stück auf den Drehring und richten Sie dabei die Schlitz für den Objektivriemen und das Loch im Objektivfuß aus.

Stück 6

Schieben Sie Teil 6 auf den letzten Abschnitt. Es gibt ein kleines Loch für den Filterknopf und Schlitz für die Riegel. **Seien Sie beim Aufstecken dieses Teils besonders vorsichtig und belasten Sie die Löcher und Schlitz nicht zu stark.**

1,25 Telekonverter Das

LensCoat® Nikon 800VR Objektivdeckel-Set enthält einen kleinen Deckel für den 1,25 Telekonverter

LensCoat.com®
80 Throckmorton Straße
Freehold, NJ 07728