



LensCoat® Tamron 200-500 ANLEITUNG

Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung

Entfernen Sie die Gegenlichtblendenabdeckung vom Objektiv. Schieben Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz und ziehen Sie sie fest.

Stück 2

Entfernen Sie die Gegenlichtblende, strecken und schieben Sie Teil 2 vom Glas nach unten, bis knapp über den Zoomring.

Stück 3

Drehung oder Öse 3 über den Objektivfuß um die Objektivrückseite zum Zoomring ziehen. **Zur endgültigen Platzierung des Fensters des Feststellers etwas vom Objektiv wegziehen und nach links oder rechts verstellen.**

Stück 4

Schieben Sie Teil 4 am Objektiv entlang bis kurz vor den Stativring.

Stück 5

Je nachdem, welches Objektiv Sie verwenden (z. B. Canon/Nikon), wird Teil 5 möglicherweise nicht benötigt. Schieben Sie Teil 5 auf, indem Sie das Loch am Ausrichtungspunkt ausrichten.

Drehbarer Objektivring

Das LensCoat™ Tamron 200-500 Objektivabdeckungsset enthält einen optionalen Neoprenstreifen mit Klebeband auf der Rückseite für den drehbaren Objektivring. Schneiden Sie die gewünschte Länge für die Teile des Objektivrings ab, die Sie abdecken möchten. Schneiden Sie zuerst das längste Stück ab. Nachdem Sie alles zugeschnitten haben, entfernen Sie die Klebebandrückseite, indem Sie vorsichtig eine kleine Ecke zurückfalten und auf den Objektivring auftragen.

Klettverschluss

- In Ihrem LensCoat-Kit ist ein optionaler Verschluss enthalten, falls Sie häufig mit voll gezoomtem Objektiv fotografieren. Mit dem Klettverschluss lässt er sich leicht anbringen und entfernen.

LensCoat.com®
80 Throckmorton Straße
Freehold, NJ 07728