



LensCoat® Nikon 200-500 VR ANLEITUNG

Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung

Entfernen Sie die Gegenlichtblendenabdeckung vom Objektiv. Schieben Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz und ziehen Sie sie fest.

Entfernen Sie den Drehring für eine einfache Platzierung der Teile 2-7

Stück 2

Nachdem Sie den Drehring entfernt haben, dehnen und schieben Sie Teil 2 nach unten bis knapp über den Zoomring.

Stück 3

Schieben Sie Teil 3 nach unten zum Zoomring.

Stück 4

Schieben Sie Teil 4 vorsichtig direkt hinter dem Fokusring auf die Linse und richten Sie es auf das Loch für die Zoomsperre aus.

Stück 5

Schieben Sie Teil 5 vorsichtig nach unten zum Fokusring.

Stück 6

Schieben Sie nach dem Entfernen des Drehrings vorsichtig Teil 6 direkt hinter dem Drehring nach unten auf das Objektiv und richten Sie dabei die Fenster für die Entfernungsskala und die AF/VR-Schalter aus. **Ziehen Sie die Fenster zur endgültigen Platzierung leicht vom Objektiv weg und richten Sie sie nach links oder rechts aus.**

Teil 7 (zur Verwendung ohne Drehring)

Bei Verwendung ohne Drehring schieben Sie Teil 7 auf, indem Sie das Loch auf den Ausrichtungspunkt ausrichten.

Drehbarer Objektivring

Das LensCoat®Nikon 200-500 Objektivabdeckungsset enthält einen Neoprenstreifen mit Klebeband auf der Rückseite für den drehbaren Objektivring. Schneiden Sie die gewünschte Länge für die Teile des Objektivrings aus, die Sie abdecken möchten.

Schneiden Sie zuerst das längste Stück ab. Entfernen Sie nach dem Schneiden die Schutzfolie des Klebebands, indem Sie vorsichtig eine kleine Ecke zurückfalten und es auf den Linsenring auftragen.

Zoomobjektiv

Das LensCoat®Nikon 200-500 Objektivschutzset enthält ein optionales Teil, das NUR dann mit dem Klettverschluss am Objektiv befestigt werden kann, wenn das Objektiv vollständig ausgefahren ist

LensCoat.com®
80 Throckmorton Straße
Freehold, NJ 07728