



LensCoat® Nikon 80-400 VR AF-S ANLEITUNG

Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung

Entfernen Sie die Gegenlichtblende vom Objektiv. Schieben und strecken Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz, indem Sie die gezackten Abschnitte ausrichten.

Stück 2

Entfernen Sie die Gegenlichtblende, strecken und schieben Sie Teil 2 vom Glas nach unten, bis knapp über den Zoomring.

Entfernen Sie den Stativfuß/Drehring vom Objektiv. So können Sie die restlichen Teile einfacher montieren.

Stück 3

Schieben Sie Teil 3 über das Objektiv und positionieren Sie es auf dem Zoomring.

Stück 4

Schieben Sie Teil 4 über das Objektiv und positionieren Sie es über der Entfernungsskala/AF-Steuerung. **Zur endgültigen Platzierung ziehen Sie das Fenster etwas vom Objektiv weg und richten es nach links oder rechts aus.**

Stück 5

Schieben Sie Teil 5 über die Linse und positionieren Sie es auf dem Fokusring.

Stück 6

Optionales Teil, wenn Sie den drehbaren Objektivring nicht verwenden. Wenn Sie den Ring verwenden, wird dieses Teil nicht benötigt. Schieben Sie Teil 6 auf den letzten Abschnitt des Objektivs.

Zoomobjektiv

Das LensCoat® 80-400 VR AF-S Objektivschutzset enthält ein optionales Teil, das NUR dann mit dem Klettverschluss am Objektiv befestigt werden kann, wenn das Objektiv vollständig ausgefahren ist

Drehbarer Objektivring

Das LensCoat® Nikon 80-400 VR AF-S Objektivabdeckungsset enthält einen Neoprenstreifen mit Klebeband auf der Rückseite für den drehbaren Objektivring. Schneiden Sie die gewünschte Länge für die Teile des Objektivrings aus, die Sie abdecken möchten. Nachdem Sie alle Schnitte vorgenommen haben, entfernen Sie die Klebebandrückseite, indem Sie vorsichtig eine kleine Ecke zurückfalten und auf den Objektivring auftragen.

LensCoat.com®
80 Throckmorton Straße
Freehold, NJ 07728