



LensCoat® Nikon 70-200 f2.8 FL VR ANLEITUNG

Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung

Entfernen Sie die Gegenlichtblende vom Objektiv. Schieben und strecken Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz, indem Sie die gezackten Abschnitte ausrichten.

Stück 2

Entfernen Sie die Gegenlichtblende, strecken und schieben Sie Teil 2 vom Glas nach unten, bis knapp über den Zoomring.

Dieses Teil kann auch angebracht werden, indem man es um den Objektivfuß schlingt oder den Objektivfuß entfernt und das Objektiv nach unten schiebt.

Stück 3

Fädeln Sie Teil 3 über den Objektivfuß, um die Rückseite des Objektivs herum und auf den Zoomring.

Stück 4

Fädeln Sie Teil 4 über den Objektivfuß und um die Rückseite des Objektivs und schieben Sie es vorsichtig zwischen Fokus- und Zoomring nach unten.

Stück 5

Fädeln Sie Teil 5 über den Objektivfuß um die Rückseite des Objektivs herum und auf den Fokusring.

Stück 6

Führen Sie Teil 6 über den Objektivfuß und um die Rückseite des Objektivs und schieben Sie es vorsichtig am Objektiv entlang nach unten, wobei Sie die Entfernungsskala und die Fokusmodus-/VR-/Begrenzungsschalter ausrichten. **Ziehen Sie das Fenster zur endgültigen Platzierung leicht vom Objektiv weg und richten Sie es nach links oder rechts aus.**

Stück 7a

Wenn der Objektivfuß auf dem Objektiv ist, schieben Sie mit 7a den letzten Abschnitt des Objektivs auf und richten Sie die Kerbe an der weißen Ausrichtung aus.

Stück 7b

Wird verwendet, wenn der Objektivfuß entfernt wird. Positionieren Sie den Drehring so, dass der kleine weiße Punkt auf einer Linie mit dem Ausrichtungspunkt liegt. Schieben Sie Teil 7b auf und richten Sie die Kerbe mit der Objektivhalterung aus, dem Loch für die Drehringsschraube.

Drehbarer Objektivring

Das LensCoat® Nikon 70-200 FL Objektivabdeckungsset enthält einen optionalen Neoprenstreifen mit Klebeband auf der Rückseite für den drehbaren Objektivkragen. Schneiden Sie die gewünschte Länge für die Teile des Objektivkragens aus, die Sie abdecken möchten. Schneiden Sie zuerst das längste Stück ab. Entfernen Sie nach dem Schneiden die Klebebandrückseite, indem Sie vorsichtig eine kleine Ecke zurückfalten und auf den Objektivkragen auftragen.

LensCoat.com®
80 Throckmorton Straße
Freehold, NJ 07728