



## **LensCoat® Sigma 120-300 OS-ANLEITUNG**

### ***Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung***

Entfernen Sie die Gegenlichtblendenabdeckung vom Objektiv. Teil 1 hat an einem Ende der Abdeckung ein Loch für den Feststellknopf der Gegenlichtblende. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz, ohne das Loch für den Feststellknopf zu stark zu belasten.

Entfernen Sie den Stativfuß vom drehbaren Objektivring. Dies ermöglicht eine einfache Installation der Teile 2-5.

### ***Stück 2***

Nach dem Entfernen des Stativfußes schieben Sie das Teil 2 unter den Zoomring, die konische Seite in Richtung Kamera.

### ***Stück 3***

Schieben Sie Teil 3 nach unten auf den Zoomring.

### ***Stück 4***

Schieben Sie Teil 4 nach unten auf den Fokusring.

### ***Stück 5 - Fensterstück***

Schieben Sie Teil 5 auf, indem Sie **die Entfernungsskala und die OS-Fenster sorgfältig ausrichten und an die richtige Stelle schieben. Zum endgültigen Platzieren ziehen Sie das Entfernungsskalenfenster etwas von der Linse weg und passen es nach links oder rechts an.**

### ***Stück 6***

Schieben Sie Teil 6 auf, indem Sie das Loch an der Markierung der Objektivhalterung ausrichten und dabei darauf achten, das Loch nicht zu sehr zu ziehen/zu dehnen, um Tränen zu verhindern.

### ***Drehbarer Objektivring***

Das LensCoat® 120-300 OS Objektivabdeckungsset enthält einen Neoprenstreifen mit Klebeband auf der Rückseite. Schneiden Sie die gewünschte Länge für die Teile des Objektivkragens aus, die Sie abdecken möchten. Schneiden Sie zuerst das längste Stück ab. Entfernen Sie nach dem Schneiden die Klebebandrückseite, indem Sie vorsichtig eine kleine Ecke zurückfalten und auf den Objektivkragen auftragen.

LensCoat.com®  
80 Throckmorton Straße  
Freehold, NJ 07728