



LensCoat® Panasonic 200 mm f/2.8 POWER OIS – ANLEITUNG

Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung

Entfernen Sie die Gegenlichtblendenabdeckung vom Objektiv. Teil 1 hat an einem Ende der Abdeckung ein Loch, in das der Feststellknopf der Gegenlichtblende passt. Die Abdeckung ragt ein wenig über die Rückseite der Gegenlichtblende hinaus und bedeckt einen kleinen Abschnitt am Ende des Objektivtubus. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz, ohne das Loch des Feststellknopfs zu stark zu belasten.

Aufgrund des geringen Durchmessers der Gegenlichtblende im Verhältnis zum Objektivtubus können Sie die Gegenlichtblende mit den Teilen 2, 3 und 4 nicht umdrehen und auf das Objektiv aufsetzen.

Stück 2/2A

Das LensCoat-Kit enthält zwei Teile, die im Blendenringbereich verwendet werden können, eines mit Fenster und eines ohne. Schieben Sie Teil 2/2A nach unten zum Blendenring.

Stück 3

Schieben Sie Teil 3 nach unten zum Fokusring.

Stück 4

Schieben Sie Teil 4 nach unten und richten Sie dabei die Speichersteuerungen und Begrenzungsschalter aus. **Für die endgültige Platzierung Ziehen Sie das Fenster der Entfernungsskala etwas von der Linse weg und verstellen Sie es nach links oder rechts.**

****Sie sollten die Bedienelemente mit dem Finger durch das Kunststofffenster schieben können. Manche Leute stanzen gerne kleine Löcher in den Kunststoff, um den Zugang zu erleichtern. Wenn Sie sich dafür entscheiden, seien Sie vorsichtig, da das Fenster leicht zerstört werden kann.**

Stück 5

Schieben Sie Teil 5 nach unten und richten Sie das Fenster mit den AF/MF/OIS-Schaltern aus. **Ziehen Sie zur endgültigen Platzierung das Fenster der Entfernungsskala leicht vom Objektiv weg und passen Sie es nach links oder rechts an.**

Stück 6 1,4x TC

Richten Sie die Aussparung für die Telekonverter-Entriegelung und den Ausrichtungspunkt aus und schieben und ziehen Sie die Abdeckung vorsichtig über den Telekonverter.

Drehbarer Objektivring

Das LensCoat®-Set für das Panasonic 200 mm f/2.8-Objektivabdeckungsset enthält einen Neoprenstreifen mit Klebeband auf der Rückseite. Schneiden Sie die gewünschte Länge für die Teile des Objektivkragens aus, die Sie abdecken möchten. Schneiden Sie zuerst das längste Stück ab. Entfernen Sie nach dem Schneiden die Klebebandrückseite, indem Sie vorsichtig eine kleine Ecke zurückfalten und auf den Objektivkragen auftragen.

LensCoat.com®
80 Throckmorton Straße
Freehold, NJ 07728