



LensCoat® Nikon Z 400 f4.5 VR ANLEITUNG

Teil 1 – Gegenlichtblendenabdeckung

Entfernen Sie die Gegenlichtblendenabdeckung vom Objektiv. Teil 1 hat an einem Ende der Abdeckung eine Kerbe, die mit dem Entriegelungsknopf der Gegenlichtblende ausgerichtet ist. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz.

Entfernen Sie den Stativfuß vom drehbaren Objektivring. Dadurch können die Teile 2 bis 7 leichter montiert werden.

Stück 2

Nach dem Entfernen des Stativfußes schieben Sie Stück 2 nach unten zur Vorderseite des Objektivs, die konische Seite zur Kamera hin. Dieser Abschnitt umfasst auch den Ring mit den L-Fn-Tasten, diese können durch das Material bedient werden

Teil 3 – Kontrollring

Teil 3 nach unten zum Steuerring schieben.

Stück 4

Schieben Sie Teil 4 zwischen Steuerring und Fokusrad auf

Teil 5 – Fokusring

Teil 5 bis zum Fokusring aufschieben

Stück 6

Schieben Sie Teil 6 vorsichtig nach unten, bis es hinter dem Fokusring und vor dem Objektivkragen liegt

Teil 7 – Linsenkragen

Schieben Sie Teil 7 auf den Objektivring. Dieser Abschnitt hat ein Gummiband, das um den Objektivfuß geht, und ein Loch für den Spannkopf.

Stück 8

Schieben Sie Teil 8 auf die Rückseite des Objektivs, indem Sie **das VR-/Fokusvoreinstellungsfenster sorgfältig ausrichten und an die richtige Stelle schieben. Zur endgültigen Platzierung ziehen Sie das Fenster etwas vom Objektiv weg und richten es nach links oder rechts aus.**

****Sie sollten die Bedienelemente mit Ihrem Finger durch das Kunststofffenster schieben können. Manche Leute stanzen gerne kleine Löcher in den Kunststoff, um leichteren Zugang zu haben. Wenn Sie sich dafür entscheiden, seien Sie vorsichtig, da das Fenster dabei leicht zerstört werden kann.**