



LensCoat® Sony FE 300 f2.8 GM OSS ANLEITUNG

Teil 1 - Abdeckung der Gegenlichtblende

Entfernen Sie die Abdeckung der Gegenlichtblende vom Objektiv. Teil 1 hat an einem Ende der Abdeckung ein Loch, in das der Verriegelungsschalter der Gegenlichtblende passt

Entfernen Sie den Stativfuß vom drehbaren Objektivring. Dadurch können die Teile 2, 3, 4 und 5 einfach installiert werden. Sie können die Teile 2, 3, 4, 5 und 6 auch anbringen, indem Sie die Teile um den Objektivfuß und über die Oberseite des Objektivs schlingen, wo es an der Kamera befestigt wird.

Stück 2

Schieben Sie nach dem Entfernen des Stativfußes Teil 2 nach unten zur Vorderseite des Objektivs. Richten Sie die Löcher an der Rückseite des Abschnitts mit den Funktionstasten des Objektivs aus.

Stück 3

Teil 3 (schmaler Abschnitt) nach unten zum Funktionsring schieben.

Stück 4

Schieben Sie Teil 4 nach unten, vorbei am Fokusring.

Stück 5

Schieben Sie Teil 5 auf, indem Sie die **AF/OSS-Fenster sorgfältig ausrichten und hineinschieben. Zur endgültigen Platzierung ziehen Sie das Fenster leicht von der Linse weg und richten es nach links oder rechts aus.**

****Sie sollten die Bedienelemente mit Ihrem Finger durch das Kunststofffenster schieben können. Manche Leute stanzen gerne kleine Löcher in den Kunststoff, um leichteren Zugang zu haben. Wenn Sie sich dafür entscheiden, seien Sie vorsichtig, da das Fenster dabei leicht zerstört werden kann.**

Stück 6

Schieben Sie Teil 6 über den Drehring und richten Sie dabei die Löcher für den Spannungsknopf, den Objektivfuß und die Riemen aus.

Stück 7

Schieben Sie Teil 7 über den letzten Abschnitt der Linse.

LensCoat.com®
80 Throckmorton Straße
Freehold, NJ 07728