



LensCoat® Nikon 600VR ANLEITUNG

Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung

Entfernen Sie die Gegenlichtblendenabdeckungen vom Objektiv. Teil 1 hat an einem Ende der Abdeckung ein ¼-Zoll-Loch, in das der Feststellknopf der Gegenlichtblende passt. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz, ohne das Loch des Feststellknopfs zu stark zu belasten.

Teil 2 - Gegenlichtblendenabdeckung 2

Teil 2 weist an einem Ende der Abdeckung ein ¼-Zoll-Loch auf, in das der Feststellknopf der Gegenlichtblende passt. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz, ohne das Loch für den Verriegelungsknopf zu stark zu belasten.

Stück 3

Ziehen Sie bei abgenommener Gegenlichtblende Teil 3 vom Glas herunter und schieben Sie es bis knapp über den Drehring, die konische Seite zeigt zur Kamera.

Teil 4

Schieben Sie Teil 4 nach unten auf die Linse, direkt hinter den Fokusring und vor den Drehring.

Stück 5

Schieben Sie Teil 5 über die Linse zum Fokusring

Stück 6

Schieben Sie Teil 6 nach unten auf das Objektiv und richten Sie die AF-Bedienelemente, Begrenzungsschalter und Entfernungsskala direkt vor dem Fokusring aus.

****Sie sollten die Bedienelemente mit dem Finger durch das Kunststofffenster schieben können. Manche Leute stanzen gerne kleine Löcher in den Kunststoff, um leichteren Zugang zu ermöglichen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, seien Sie vorsichtig, da das Fenster leicht zerstört werden kann.**

Stück 7

Schieben Sie Teil 7 vorsichtig über die Linse. Dort befindet sich ein kleines Loch für den Filterknopf und ein Schlitz für den Riemen. **Seien Sie beim Anbringen dieses Teils besonders vorsichtig. Üben Sie nicht zu viel Druck auf die Löcher und den Schlitz aus.**

Drehbarer Objektivring

Das LensCoat® Nikon 600VR-Objektivabdeckungsset enthält einen Neoprenstreifen mit Klebeband auf der Rückseite für den Objektivkragen. Schneiden Sie die gewünschte Länge für die Teile des Objektivkragens aus, die Sie abdecken möchten. Schneiden Sie zuerst das längste Stück ab. Entfernen Sie nach dem Schneiden die Klebebandrückseite, indem Sie vorsichtig eine kleine Ecke zurückfalten und auf den Objektivkragen auftragen.

LensCoat.com®
80 Throckmorton Straße
Freehold, NJ 07728