



## **LensCoat® Sigma 150 mm-500 mm ANLEITUNG**

### **Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung**

Entfernen Sie die Gegenlichtblendenabdeckung vom Objektiv. Schieben Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz und ziehen Sie sie fest.

### **Stück 2**

Entfernen Sie die Gegenlichtblende, strecken und schieben Sie Teil 2 vom Glas nach unten, bis knapp über den Fokusring.

Entfernen Sie den Stativfuß/Drehring vom Objektiv. So lässt sich Teil 3 leichter montieren. Alternativ können Sie auch zuerst Teil 3 vom Glas aufsetzen und dann Teil 2, wenn Sie den Drehring nicht abnehmen möchten.

### **Stück 3**

Schieben Sie Teil 3 über das Objektiv und positionieren Sie es zwischen Zoomring und Fokusring. **Zur endgültigen Platzierung ziehen Sie das Fenster etwas vom Objektiv weg und richten es nach links oder rechts aus.**

**\*\*Sie sollten die Bedienelemente mit dem Finger durch das Kunststofffenster schieben können. Manche Leute stanzen gerne kleine Löcher in den Kunststoff, um den Zugang zu erleichtern. Wenn Sie sich dafür entscheiden, seien Sie vorsichtig, da das Fenster leicht zerstört werden kann.**

### **Stück 4**

Schieben Sie Teil 4 über das Objektiv und positionieren Sie es vor dem Fokusring mit dem Fenster über dem AF/M-Schalter. **Zur endgültigen Platzierung ziehen Sie das Fenster etwas von der Linse weg und richten es nach links oder rechts aus.**

### **Stück 5**

Schieben Sie Teil 5 auf, indem Sie das 1/8-Loch an der Markierung der Objektivhalterung (weißer Punkt) ausrichten und **die Fenster der Entfernungsskala sorgfältig ausrichten. Schieben Sie es an die richtige Stelle** auf dem Objektiv. Achten Sie dabei darauf, das Loch nicht zu stark zu ziehen/dehnen, um Risse zu vermeiden. **Ziehen Sie das Fenster zur endgültigen Platzierung leicht vom Objektiv weg und richten Sie es nach links oder rechts aus.**

### **Drehbarer Objektivring**

Das LensCoat® Sigma 150 mm-500 mm Objektivabdeckungsset enthält einen optionalen Neoprenstreifen mit Klebeband auf der Rückseite für den drehbaren Objektivkragen. Schneiden Sie die gewünschte Länge für die Teile des Objektivkragens aus, die Sie abdecken möchten.

Nachdem Sie alle Schnitte vorgenommen haben, entfernen Sie die Klebebandrückseite, indem Sie vorsichtig eine kleine Ecke zurückfallen und auf den Objektivkragen auftragen.

LensCoat.com®  
80 Throckmorton Straße  
Freehold, NJ 07728