



LensCoat® Canon 24-105mm f/4L IS ANLEITUNG

Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung

Entfernen Sie die Gegenlichtblendenabdeckung vom Objektiv. Schieben Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz und ziehen Sie sie fest.

Teil 2

Schieben Sie Teil 2 am Objektiv entlang zum Fokusring.

Teil 3 - AF- und Entfernungsskalafenster

Schieben Sie Teil 3 auf, indem Sie das AF-Zugangslloch und die Entfernungsskalafenster sorgfältig ausrichten und an die richtige Stelle schieben. Zum endgültigen Platzieren ziehen Sie das Entfernungsskalafenster leicht vom Objektiv weg und passen es nach links oder rechts an.

Stück 4

Schieben Sie Teil 4 am Objektiv entlang zum Zoomring.

Stück 5

Schieben Sie Teil 5 auf das letzte Segment des Objektivs und richten Sie das Loch auf den roten Punktindikator aus. So können Sie Ihr Objektiv auch bei installierter Abdeckung schnell und einfach auf die Kamerahalterung ausrichten.

LensCoat.com®
80 Throckmorton Straße
Freehold, NJ 07728