



---

## **LensCoat® Canon 500 f4.5 ANLEITUNG**

### ***Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung***

Entfernen Sie die Gegenlichtblendenabdeckung vom Objektiv. Teil 1 hat an einem Ende der Abdeckungsnaht ein ¼-Zoll-Loch, in das der Feststellknopf der Gegenlichtblende passt. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz, ohne das Loch des Feststellknopfs zu stark zu belasten.

Entfernen Sie den Stativfuß vom drehbaren Objektivring. Dadurch können die Teile 2, 3 und 4 leichter montiert werden.

### ***Stück 2***

Nach dem Entfernen des Stativfußes schieben Sie das Stück 2 unter den Fokusring, die konische Seite in Richtung Kamera.

### ***Teil 3 - AF- und Entfernungskalafenster***

Schieben Sie Teil 3 auf, indem Sie **die AF- und Entfernungskalafenster sorgfältig ausrichten und in Position schieben. Achten Sie dabei darauf, dass die Kunststofffenster nicht am drehbaren Kragenknopf oder an der Riemenbefestigung hängen bleiben. Zum endgültigen Platzieren ziehen Sie das Entfernungskalafenster leicht vom Objektiv weg und passen es nach links oder rechts an.**

**\*\*Sie sollten die Bedienelemente mit dem Finger durch das Kunststofffenster schieben können. Manche Leute stanzen gerne kleine Löcher in den Kunststoff, um den Zugang zu erleichtern. Wenn Sie sich dafür entscheiden, seien Sie vorsichtig, da das Fenster leicht zerstört werden kann.**

### ***Stück 4***

Schieben Sie Teil 4 auf, indem Sie das 1/8-Loch an der Markierung für die Objektivfassung (roter Punkt) auf dem Objektiv ausrichten. Achten Sie dabei darauf, das Loch nicht zu stark zu ziehen/dehnen, um Risse zu vermeiden.

### ***Drehbarer Objektivring***

Das LensCoat® 500 f4.5 Objektivabdeckungsset enthält einen 14-Zoll-Streifen Neopren mit Klebeband auf der Rückseite. Schneiden Sie die gewünschte Länge für die Teile des Objektivkragens aus, die Sie abdecken möchten. Schneiden Sie zuerst das längste Stück ab. Nachdem Sie alles zugeschnitten haben, entfernen Sie die Klebebandrückseite, indem Sie vorsichtig eine kleine Ecke zurückfalten und auf den Objektivkragen auftragen.

LensCoat.com®  
80 Throckmorton Straße  
Freehold, NJ 07728