



LensCoat® Nikon 200VR ANLEITUNG

Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung

Entfernen Sie die Gegenlichtblendenabdeckung vom Objektiv. Teil 1 hat an einem Ende der Abdeckung ein ¼-Zoll-Loch, in das der Feststellknopf der Gegenlichtblende passt. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz, ohne das Loch des Feststellknopfs zu stark zu belasten.

Stück 2

Nachdem Sie die Gegenlichtblende entfernt haben, ziehen Sie Teil 2 vom Glas herunter und schieben es bis knapp über den drehbaren Objektivring. Dieses Teil kann auch angebracht werden, indem Sie es am Objektiv herunterschieben und um den Objektivfuß herumführen.

Stück 3

Schieben Sie es vorsichtig über das Objektiv und richten Sie dabei Fokusskala, Fokusmodus und Begrenzungsschalter aus. **Ziehen Sie zur endgültigen Platzierung das Fenster der Entfernungsskala etwas vom Objektiv weg und passen Sie es nach links oder rechts an.**

****Sie sollten die Bedienelemente mit dem Finger durch das Kunststofffenster schieben können. Manche Leute stanzen gerne kleine Löcher in den Kunststoff, um den Zugang zu erleichtern. Wenn Sie sich dafür entscheiden, seien Sie vorsichtig, da das Fenster leicht zerstört werden kann.**

Drehbarer Objektivring

Das LensCoat® Nikon 200VR Objektivschutzset enthält zwei Neoprenstreifen mit Klebeband auf der Rückseite. Einer ist für den Objektivkragen und einer kann für den VR-Schiebeschalter verwendet werden. Schneiden Sie die gewünschte Länge aus für die Teile des Objektivkragens, die Sie abdecken möchten. Schneiden Sie zuerst das längste Stück ab. Entfernen Sie nach dem Schneiden die Schutzfolie des Klebebands, indem Sie vorsichtig eine kleine Ecke zurückfalten und es auf den Objektivkragen auftragen.

LensCoat.com®
80 Throckmorton Straße
Freehold, NJ 07728