



LensCoat® Sony FE 24-105 mm f/4 G OSS ANLEITUNG

Teil 1 – Gegenlichtblendenabdeckung

Entfernen Sie die Gegenlichtblendenabdeckung vom Objektiv. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz.

Teil 2

Schieben Sie Teil 2 am Objektiv entlang zum Fokusring.

Teil 3

Schieben Sie Teil 3 zwischen Zoom- und Fokusring nach unten.

Teil 4

Schieben Sie Teil 4 am Objektiv entlang zum Zoomring.

Teil 5 – AF/OS-Fenster Schieben Sie

Teil 5 auf den letzten Abschnitt, indem Sie das Fenster über der AF/OSS-Steuerung und der Ausrichtungsmarkierung ausrichten.

Zur endgültigen Platzierung ziehen Sie das Fenster etwas von der Linse weg und richten es nach links oder rechts aus

Zoomobjektiv

Das LensCoat® Sony FE 24-105 Objektivschutzset enthält ein optionales Teil, das NUR dann mit dem Klettverschluss am Objektiv befestigt werden kann, wenn das Objektiv vollständig ausgefahren ist

LensCoat.com®

80 Throckmorton Street Freehold,

NJ 07728