



LensCoat® Canon EF-S 18-135 IS STM ANLEITUNG

Teil 1 – Gegenlichtblendenabdeckung

Entfernen Sie die Gegenlichtblendenabdeckung vom Objektiv. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz.

Teil 2:

Schieben Sie Teil 2 bei abgenommener Gegenlichtblende direkt vor dem Fokusring vom Glas nach unten.

Teil 3

Schieben Sie Teil 3 nach unten zum Fokusring.

Teil 4

Schieben Sie Teil 4 am Objektiv entlang zum Zoomring.

Teil 5:

Schieben Sie Teil 5 auf, indem Sie das Fenster für den AF/MF-, IS-Modus ausrichten.

Zoomobjektiv

Das LensCoat®Canon EF-S 18-135 Objektivschutzset enthält ein optionales Teil, das NUR dann mit dem Klettverschluss am Objektiv befestigt werden kann, wenn das Objektiv vollständig ausgefahren ist

LensCoat.com®
80 Throckmorton-Straße.
Freehold, NJ 07728