



## **LensCoat® Sigma 150-600 Contemporary ANLEITUNG**

### **Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung**

Entfernen Sie die Gegenlichtblendenabdeckung vom Objektiv. Schieben Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz und ziehen Sie sie fest.

Entfernen Sie den Stativfuß/den drehbaren Objektivring vom Objektiv. Dies ermöglicht eine einfache Montage der Teile

### **Stück 2**

Dehnen und schieben Sie Teil 2 am Objektiv entlang bis direkt hinter den Zoomring.

### **Stück 3**

Schieben Sie Teil 3 am Objektiv entlang zum Zoomring.

### **Stück 4**

Schieben Sie Teil 4 vorsichtig direkt hinter dem Fokusring auf die Linse. **Richten Sie das Fenster für die Zoomsperre aus.**

### **Stück 5**

Schieben Sie Teil 5 nach unten zum Fokusring.

### **Stück 6**

Schieben Sie Teil 6 vorsichtig nach unten auf das Objektiv und richten Sie dabei das Entfernungsfenster und die AF-Bedienelemente aus. **Ziehen Sie das Fenster für die endgültige Platzierung etwas vom Objektiv weg und richten Sie es nach links oder rechts aus.**

### **Stück 7**

Schieben Sie Teil 7 auf, indem Sie das Loch an der Ausrichtungsmarkierung auf der Linse ausrichten.

### **Drehbarer Objektivring**

Das LensCoat®Sigma 150-600c Objektivabdeckungsset enthält einen Neoprenstreifen mit Klebeband auf der Rückseite für den drehbaren Objektivkragen.

Schneiden Sie die gewünschte Länge für die Teile des Objektivkragens aus, die Sie abdecken möchten. Schneiden Sie zuerst das längste Stück ab. Nachdem Sie alles zugeschnitten haben, entfernen Sie die Klebebandrückseite, indem Sie vorsichtig eine kleine Ecke zurückfalten und auf den Objektivkragen auftragen.

### **Zoomobjektiv**

Das LensCoat®Sigma 150-600c Objektivschutzset enthält ein optionales Teil, das NUR dann mit dem Klettverschluss am Objektiv befestigt werden kann, wenn das Objektiv vollständig ausgefahren ist