



## **LensCoat® Sony 70-200 f2.8 GM OSS ANLEITUNG**

### ***Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung***

Entfernen Sie die Gegenlichtblende vom Objektiv. Schieben und strecken Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz, indem Sie die gezackten Abschnitte ausrichten.

### ***Stück 2***

Entfernen Sie die Gegenlichtblende, strecken Sie Teil 2 und schieben Sie es vom Glas nach unten zum Fokusing.

### ***Stück 3***

Entfernen Sie den Stativfuß am drehbaren Objektivring vom Objektiv und schieben Sie Teil 3 nach unten zwischen Fokus- und Zoomring.

### ***Stück 4***

Schieben Sie Teil 4 nach unten zwischen den Zoomring.

### ***Stück 5***

Schieben Sie Teil 5 nach unten, um das Fenster für AF und Bedienelemente auszurichten. **Ziehen Sie das Fenster zur endgültigen Platzierung etwas vom Objektiv weg und richten Sie es nach links oder rechts aus.**

### ***Stück 6***

Schieben Sie Teil 6 vorsichtig auf die Öffnung für den Spannkopf und das Quadrat für die Basis des Objektivfußes. Das Material an der Vorderseite des Objektivfußes sollte in einem leichten Winkel auf der Basis sitzen.

### ***Stück 7***

Schieben Sie Teil 7 über das letzte Segment der Linse.

LensCoat.com®  
80 Throckmorton Straße  
Freehold, NJ 07728